




CURVED TV

Installationshandbuch



imagine the possibilities

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät von Samsung entschieden haben. Wenn Sie umfassenderen Service wünschen, registrieren Sie Ihr Gerät unter

www.samsung.com/register

Modell: _____ Seriennummer: ____

Die Abbildungen und Illustrationen in diesem Handbuch dienen nur zur Information und können vom tatsächlichen Aussehen des Geräts abweichen. Änderungen an Ausführung und technischen Daten vorbehalten.

Anweisungen

Dieses Fernsehgerät verfügt über interaktive Funktionen, die über die Set-Back-Box (SBB/STB) gewährleistet werden, die in einem computergesteuerten System für Hotels und andere Übernachtungseinrichtungen an dieses und andere Fernsehgeräte angeschlossen ist.

Interaktiv: Wenn das Fernsehgerät anfänglich eingeschaltet wird, sendet es eine Meldung, mit der es sich bei der SBB/STB anmeldet. Sofern die Anmeldung akzeptiert wird, wechselt das Fernsehgerät in den Online-Modus und steht vollständig unter der Kontrolle durch die SBB/STB.

Im Online-Modus empfängt das Fernsehgerät keine IR-Befehle (von der Samsung-Fernbedienung) mehr und wird mithilfe des Schnittstellenprotokolls gesteuert.

Unverbunden: Wenn die SBB/STB nicht erkannt werden kann, schalten Sie das Fernsehgerät in den Modus "Unverbunden" mit gewissen eingeschränkten Betriebsmöglichkeiten.

Betriebsarten

Wenn dieses Fernsehgerät (im Hotelmodus) mit einer SBB/STB bedient wird, sind zwei verschiedene Betriebszustände möglich:

Online oder Unverbunden. Im Modus "Unverbunden" wird das Fernsehgerät wie ein Hotelfernseher betrieben, kann aber nicht aktiv kommunizieren.
 Auf diese Weise soll verhindert werden, dass Gäste versuchen, das System zu umgehen, indem Sie die SBB/STB trennen.



Einzelheiten zu den Einstellungen in den Modi "Unverbunden" oder "Interaktiv" erfahren Sie auf den Seiten 23 bis 26 (Einstellen der Optionsdaten im Hotelbetrieb: Modi "Unverbunden" und "Interaktiv")

- Manche Betriebsabläufe können eingeschränkt sein, damit Gäste das TV-System nicht umgehen können.
- Kein Hauptmenü (Interaktivmodus) oder Sendermenü, Kein Plug & Play im Hauptmenü (Modus "Unverbunden")
- Eingeschränkte Möglichkeiten zum Sperren und Entsperren der Lautstärketaste und der Bedientastatur

Warnung bei Standbildern

Vermeiden Sie die Anzeige von Standbildern (wie z. B. JPEG-Bilddateien) oder Standbildelementen (wie z. B. Senderlogos, Panorama- oder 4:3-Bilder, Aktienoder Laufschriften mit Nachrichten am unteren Bildschirmrand usw.) auf dem Bildschirm. Durch lang anhaltende Anzeige von Standbildern kann es zu einem ungleichmäßigen Verbrauch des Phosphors im Bildschirm kommen, wodurch die Bildqualität beeinträchtigt wird. Um die Gefahr dieses Effekts zu vermindern, befolgen Sie bitte die nachfolgenden Empfehlungen:

- Vermeiden Sie es, für lange Zeit denselben Fernsehsender anzuzeigen.
- Versuchen Sie, Abbildungen immer als Vollbild anzuzeigen. Verwenden Sie das Bildformatmenü des Fernsehgeräts, um die beste Anzeigemöglichkeit zu finden.
- Reduzieren Sie die Helligkeits- und Kontrastwerte soweit wie möglich, um immer noch die gewünschte Bildqualität zu erreichen. Zu hohe Werte können das Ausbrennen beschleunigen.
- Verwenden Sie regelm\(\text{a}\)Big alle Funktionen Ihres Fernsehger\(\text{a}\)ts, die dazu dienen, das Einbrennen von Bildern und das Ausbrennen des Bildschirms zu
 reduzieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den entsprechenden Abschnitten des Benutzerhandbuchs.

Absichern des Aufstellbereichs

Halten Sie die erforderlichen Abstände zwischen dem Gerät und anderen Objekten (z.B. Wänden) ein, um eine ausreichende Lüftung sicherzustellen. Wenn Sie dies nicht tun, besteht die Gefahr, dass aufgrund eines Anstiegs der Temperatur im Innern des Geräts ein Brand ausbricht oder andere Probleme mit dem Gerät auftreten

- 🖎 Wenn Sie einen Standfuß oder eine Wandhalterung einsetzen, verwenden Sie ausschließlich Teile von Samsung Electronics.
 - Wenn Sie Teile eines anderen Herstellers verwenden, kann es zu Problemen mit dem Gerät oder zu Verletzungen kommen, weil das Gerät herunterfällt.
- Das Aussehen kann sich je nach Gerät unterscheiden.

Aufstellen des Geräts mit dem Standfuß Installation des Geräts mit der Wandhalterung 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm

Inhalt

•	Anweisungen	2
•	Betriebsarten	2
•	Warnung bei Standbildern	2
•	Absichern des Aufstellbereichs	2
•	Zubehör	4
•	Montieren des Standfußes für das LED-Fernsehgerät	5
•	Anschlussfeld	7
•	Verwenden des Bedienfelds für den Fernseher (Bedienfeldtasten)	10
•	Samsung Smart Control	11
•	Fernbedienung	14
•	Anschließen des Fernsehgeräts an die SBB	15
•	Anschließen der Badezimmerlautsprecher	17
•	Anschließen von MediaHub HD	19
•	Anschließen des Geräteanschlussadapters (RJP)	20
•	Verbinden mit dem COMMON INTERFACE-Steckplatz (Fernsehen mit Ihrer PayTV-Karte)	22
•	Konfigurieren der Daten für die Hoteloption	23
•	Anbringen der Wandhalterung	61
•	Befestigen des Fernsehgeräts an der Wand	62
•	Kensington-Schloss als Diebstahlsicherung	63
•	Technische Daten	64
•	Ahmessungen	65

Zubehör

Uberprüfen Sie die Verpackung Ihres LED-Fernsehgeräts auf Vollständigkeit. Falls irgendwelche Teile fehlen sollten, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung.

🕯 Farbe und Form der Teile können sich je nach Modell unterscheiden.

- Smart Touch Control & 2 Batterien (Typ AA)
- Fernbedienung 2 Batterien (Typ AAA)
- Kurzanleitung

- Netzkabel / Datenkabel
- Bedienungsanleitung
 Handbuch mit Sicherheitshinweisen (nicht überall verfügbar)





CI-Kartenadapter

Kabelhalter (2 Stk.)

Der Fuß und seine Schraube gehören modellabhängig möglicherweise nicht zum Lieferumfang.

In Abhängigkeit vom SI-Anbieter wird das Datenkabel möglicherweise nicht mitgeliefert.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)



Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können. Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)



Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden. Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

Montieren des Standfußes für das LED-Fernsehgerät







Standfuß

Schienenhalterung

Schrauben


⚠ Warnung

Entfernen Sie nicht das Verpackungsmaterial an der Vorderseite des Fernsehgeräts.







- 1 Entnehmen Sie den Sockel, die Standfußhalterung und die Schrauben aus dem Karton, und legen Sie sie beiseite.
 - Die Teile für den Standfuß können Sie entnehmen, indem Sie den oberen Teil des Kartons entfernen.




2 Halten Sie das Fernsehgerät gemeinsam mit einer zweiten Person an den Kanten fest, und ziehen Sie es dann vollständig aus dem Karton.




3 Legen Sie das Fernsehgerät mit dem Bildschirm nach unten auf eine weiche Unterlage. Verwenden Sie das Styropormaterial, um den Bildschirm zu schützen.




4 Stecken Sie Sockel und Standfußhalterung zusammen. Achten Sie dabei darauf, dass die Kerbe an der Standfußhalterung korrekt zum Sockel ausgerichtet ist.




5 Setzen Sie 4 der Schrauben ein, und schrauben Sie den Sockel dann mit einem Schraubendreher an der Standfußhalterung fest.




6 Halten Sie den Standfuß parallel zum Bildschirm, und schieben Sie die Standfußhalterung in die Kerben an der Rückseite des Fernsehgeräts.




- 7 Setzen Sie 4 der Schrauben ein, und schrauben Sie den Standfuß dann mit einem Schraubendreher am Fernsehgerät fest.
 - Verwenden Sie beim Montieren der Wandhalterung zum Schutz des Fernsehgeräts das Styropormaterial, in dem der Fernseher geliefert wurde. Legen Sie das Fernsehgerät auf eine weiche Unterlage, und befestigen Sie die Schrauben.



8 Richten Sie das Fernsehgerät nach Montage des Standfußes auf, und entfernen Sie dann das Styropormaterial von der Vorderseite des Geräts. Stellen Sie das Fernsehgerät nicht an an der Kante eines Möbelstücks (Tisch, Fernsehschrank usw.) auf. Es könnte herunterfallen und beschädigt werden oder Verletzungen verursachen.



Anschlussfeld



Nenn Sie ein externes Gerät an das Fernsehgerät anschließen möchten, muss das Gerät unbedingt ausgeschaltet sein.

Achten Sie beim Anschließen eines externen Geräts auf die Farbcodierung: Stecker und Buchse müssen die gleiche Farbe aufweisen.

- AV IN
 - Zum Anschließen über Komponentenkabel für Video / Audio.
- USB (5V 0.5A) USB (HDD/1.0A) / CLONING
 - Anschluss für Softwareaktualisierungen und Startseite Inhalt, usw.
 - Signalanschluss.
- HDMI IN 1(ARC), 2, 3(DVI): Zum Anschließen an die HDMI-Buchse von Geräten mit HDMI-Ausgang.
 - Beim Anschluss von Geräten über HDMI-Schnittstelle ist keine zusätzliche Audioverbindung erforderlich.
 - Verwenden Sie den HDMI IN 3 (DVI)-Anschluss für DVI-Verbindungen mit einem externen Gerät. Verwenden Sie ein DVI-HDMI-Kabel oder einen DVI-HDMI-Adapter (DVI auf HDMI) für den Videoanschluss und die PC/DVI AUDIO IN-Anschlüsse für die Audioverbindung.
- VARIABLE AUDIO OUT: Hiermit können Sie die Badezimmerlautsprecher anschließen. Schließen Sie die Badezimmereinheit an den variablen Anschluss (Cinch) an. (Nicht verfügbar im 22-Zoll-Modell.)
- VOL-CTRL: Hiermit können Sie die Lautstärke des Badezimmerlautsprechers einstellen. Schließen Sie die Badezimmereinheit an den VOL-CTRL-Anschluss an.
- **6** HEADPHONE JACK: Kopfhörer können an den Kopfhörerausgang des Fernsehgeräts angeschlossen werden. Wenn Kopfhörer angeschlossen sind, ist die Tonwiedergabe über die eingebauten Lautsprecher ausgeschaltet.
- **1** HP-ID: Verbinden Sie die beiden Stecker an einem Ende des Kabels mit dem HP-ID- und dem Kopfhörereingang und das andere Ende des Kabels mit einem separaten Kopfhörerkasten. Siehe Seite 18. Wenn Sie die Kopfhörer an einen Kopfhörerkasten anschließen, arbeitet das System genauso wie mit der Kopfhörerfunktion.

Anzeigemodi

Sie können auch eine der Standardauflösungen aus der Spalte "Auflösungen" wählen. Das Fernsehgerät wird automatisch auf die gewählte Auflösung eingestellt.

Bei Anschluss eines Computers müssen Sie die Bildschirmauflösung für das Fernsehgerät auf dem Computer einstellen. Die optimale Auflösung beträgt 1920 x 1080 bei 60 Hz. Wenn eine andere als die in der folgenden Liste aufgeführte Einstellung gewählt wurde, wird auf dem Fernsehbildschirm möglicherweise kein Bild angezeigt. Stellen Sie die Bildschirmauflösung entsprechend den Anweisungen im Benutzerhandbuch des Computers oder der Grafikkarte ein.

Bei den in der Tabelle angegebenen Auflösungen handelt es sich um die empfohlenen Auflösungen.

Die optimale Auflösung beträgt 1920 x 1080 bei 60 Hz.

Modus	Auflösung	Horizontalfrequenz	Vertikalfrequenz	Pixeltaktfrequenz	Sync-Polarität
Wodus	Autiosung	(KHz)	(Hz)	(MHz)	(H x V)
IBM	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
	640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC	832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
	1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
	640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA DMT	1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA DIVIT	1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
	1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
	1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
	1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
	1366 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+
	1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
	1600 x 900RB	60,000	60,000	108,000	+/+
	1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
	1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

[🖎] Eine Verbindung über HDMI/DVI-Kabel kann nur über HDMI IN 3 (DVI) erfolgen.

- 8 RJP: Bei diesem Anschluss handelt es sich um einen RJP-Kommunikationsanschluss (RJP, Geräteanschlussadapter), mit dem Sie verschiedene Geräte an das Zusatzmodul anschließen können, um so die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen.
- 9 ANT IN (SATELLITE), (AIR/CABLE)
 - Damit die Fernsehsender korrekt empfangen werden, muss das Fernsehgerät an eine der folgenden Signalquellen angeschlossen sein:
 - Außenantenne / Kabelfernsehanschluss
- PC IN: Zum Anschließen an den Videoausgang eines PCs.
- PC/DVI AUDIO IN: Stellen Sie die Verbindung zum Audioausgang Ihres PCs her.
- DATA
 - Ermöglicht Datenkommunikation zwischen Fernseher und SBB.
 - Der Fernsehstecker ist vom Typ RJ-12.
- (3) LAN: Stellen Sie die Verbindung zum Kabelnetzwerk mit einem CAT 7-Kabel her.

Das Zeilensprungverfahren wird nicht unterstützt.

Das Fernsehgerät funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn kein Standardmodus ausgewählt wird.

Separate- und Composite-Modus werden unterstützt. SOG wird nicht unterstützt.

Verwenden des Bedienfelds für den Fernseher (Bedienfeldtasten)


Der TV-Controller verfügt über einen Knopf, den Sie in alle Richtungen bewegen können, und der die Navigation auch ohne Fernbedienung

Manche Funktionen, für die Sie eine PIN eingeben müssen, stehen möglicherweise nicht zur Verfügung.

Form und Farbe des Geräts können sich je nach Modell unterscheiden.

Wenn Sie den Steuerknopf länger als 1 Sekunde gedrückt halten, wird das Menü geschlossen.

Achten Sie beim Auswählen der Funktion durch Bewegen des Steuerknopf nach oben/unten/ links/rechts darauf, dass Sie den Steuerknopf nicht nach unten drücken. Wenn Sie ihn zuerst nach unten drücken, können Sie ihn nicht mehr nach oben/unten/link/ rechts bewegen.



Einschalten	Wenn sich das Fernsehgerät im Standbymodus befindet, können Sie es durch Drücken des Steuerknopfes einschalten.
Einstellen der Lautstärke	Wenn das Fernsehgerät eingeschaltet ist, können Sie die Lautstärke durch Bewegen des Steuerknopfes nach links oder rechts einstellen.
Auswählen eines Senders	Wenn das Fernsehgerät eingeschaltet ist, können Sie einen Sender durch Bewegen des Steuerknopfes nach oben oder unten auswählen.
Verwenden des Funktionsmenüs	Zum Anzeigen des Funktionsmenüs drücken Sie bei eingeschaltetem Fernsehgerät den Steuerknopf. Beim nochmaligem Drücken wird das Fenster des Funktionsmenüs geschlossen.
Verwenden des Menüs	Zum Auswählen von MENU(IIII) bewegen Sie innerhalb des Funktionsmenüs den Steuerknopf. Das Bildschirmmenü (OSD) der jeweiligen Funktion Ihres Fernsehgeräts wird angezeigt.
Auswählen der Signalquelle	Zum Auswählen der Quelle(-€-) bewegen Sie innerhalb des Funktionsmenüs den Steuerknopf. Die Liste der verfügbaren Quellen wird angezeigt.
Auswählen von SMART HUB (^(⊗))	Wenn Sie SMART HUB (Θ) auswählen möchten, bewegen Sie den Controller bei geöffnetem Funktionsmenü nach oben. Das Hauptfenster von SMART HUB wird angezeigt. Wenn Sie eine Anwendung auswählen möchten, wählen Sie sie aus, und drücken Sie dann auf den Controller.
Ausschalten	Zum Ausschalten(ம) des Fernsehgeräts bewegen Sie innerhalb des Funktionsmenüs den Steuerknopf.


Wenn Sie die Fenster Menüs, SMART HUB, oder Quelle schließen möchten, halten Sie den Controller länger als 1 Sekunde lang gedrückt.

Standby-Modus

Der Standby-Modus ist nicht für längere Phasen der Abwesenheit gedacht (z. B. wenn Sie verreist sind). Eine kleine Menge Strom wird auch dann noch verbraucht, wenn das Gerät mit dem Netzschalter ausgeschaltet wurde. Es ist am besten, das Netzkabel aus der Steckdose zu ziehen.


Samsung Smart Control

🖎 Form und Farbe können je nach Modell unterschiedlich sein.



Einlegen der Batterien in die Samsung Smart Control

Bevor Sie die Samsung Smart Control verwenden können, müssen Sie zunächst die Batterien wie unten abgebildet einsetzen.



- 1. Ziehen Sie vorsichtig an der Kerbe der Batterieabdeckung, und entfernen Sie die Abdeckung, nachdem Sie sich gelöst hat.
- 2. Legen Sie 2 AA-Alkaline-Batterien ein, und achten Sie dabei auf die richtige Polung (positiver und negativer Pol der Batterien).
- 3. Schieben Sie den oberen Teil der Abdeckung in die dafür vorgesehenen Aussparungen an der Fernbedienung.
- 4. Drücken Sie die Stifte zu beiden Seiten der Batteriefachabdeckung in der abgebildeten Reihenfolge nach unten, sodass die Abdeckung vollständig und hörbar in die Fernbedienung einrastet.

Verwenden der Samsung Smart Control

Samsung Smart Control vereinfacht die Bedienung des Fernsehgeräts erheblich. Durch Drücken der Taste Tastenfeld erscheint eine virtuelle Fernbedienung auf dem Bildschirm, über die Sie einfach und problemlos Zahlen eingeben, Inhalte verwalten und Funktionen aktivieren können.

Der empfohlene Einsatzbereich für die Samsung Smart Control beträgt maximal 6 m. Der Betriebsbereich ist abhängig von den Umgebungsbedingungen für die Drahtloskommunikation.

Pairing des Samsung Smart Control

Um das Fernsehgerät mit der Samsung Smart Control bedienen zu können, müssen Sie die Samsung Smart Control zunächst über Bluetooth mit dem Fernseher verbinden (Pairing).

Samsung Smart Control kann nur mit einem einzigen Fernsehgerät gekoppelt werden.

Richten Sie die Samsung Smart Control auf den Fernbedienungsempfänger am Fernsehgerät, und drücken Sie die Taste TV, um das Fernsehgerät einzuschalten.

- , um das Fernsehgerät einzuschalten.

Erneutes Verbinden der Samsung Smart Control



Wenn die Samsung Smart Control nicht mehr funktioniert oder ungewöhnlich reagiert, tauschen Sie die Batterie aus, da das Problem möglicherweise durch eine zu geringe Batterieladung hervorgerufen wird.

Wenn das Problem weiterhin besteht, muss das Pairing-Verfahren der Samsung Smart Control mit dem Fernsehgerät erneut durchgeführt werden.

- 1. Halten Sie die Tasten RETURN und GUIDE gleichzeitig mindestens 3 Sekunden lang gedrückt.
- Die Samsung Smart Control muss aus einer Entfernung von etwa 30 bis 40 cm auf den Fernbedienungsempfänger am Fernsehgerät gerichtet werden.
- 2. Das Verbindungssymbol wird auf dem Bildschirm angezeigt. Danach verbindet sich die Samsung Smart Control automatisch mit dem

Wenn Sie dieses Alarm-Symbol auf dem Bildschirm sehen...



Alarmsymbol bei schwacher Batterieladung

Das folgende Alarmsymbol weist darauf hin, dass die Batterieladung der Samsung Smart Control schwach ist. Wenn dieses Alarmsymbol angezeigt wird, ersetzen Sie die Batterien. Samsung empfiehlt für eine längere Lebensdauer des Geräts die Verwendung von Alkali-Batterien.

Bedienen des Fernsehgeräts durch Bewegen der Samsung Smart Control

Die Samsung Smart Control ist mit einem Bewegungssensor (Gyrosensor) ausgestattet, der die einfache Bedienung des Fernsehgeräts durch Bewegen der Samsung Smart Control ermöglicht.

Wenn Sie einen Finger auf das Touchpad legen, erscheint auf dem Bildschirm ein Zeiger. Bewegen Sie die Samsung Smart Control. Der Zeiger bewegt sich in gleicher Weise wie die Samsung Smart Control. In Fenstern mit Bildlauf können Sie zudem nach oben oder unten blättern.

- Wenn Sie den Finger vom Touchpad nehmen, verschwindet der Zeiger auf dem Bildschirm.

Bedienen des Fernsehgeräts mit dem Touchpad

- Navigieren Sie zum Menü Support, und wählen Sie die Option Smart Control Tutorial aus, um weitere Informationen und Anweisungen für die Verwendung des Touchpads zu erhalten.

Verschieben des Fokus/Zeigers

Drücken Sie die Richtungstasten (Auf, Ab, Links und Rechts), um den Zeiger oder Fokus in die entsprechende Richtung zu bewegen.

Menüzugriff & Optionsauswahl

Hiermit können Sie auf ein Fernsehmenü zugreifen oder ein Element auswählen.

Anzeigen des Kontextmenüs auf Smart Hub

Halten Sie im Fenster Smart Hub den Finger auf dem Touchpad gedrückt. Das Menü "Optionen" für das ausgewählte Element wird angezeigt.

- Der Inhalt des Menüs "Optionen" hängt vom Kontext ab.

Navigieren zum Smart Hub-Bereich


Ziehen Sie Ihren Finger bei geöffnetem Smart Hub-Fenster auf dem Touchpad nach links oder rechts. Dadurch werden die Bereiche in Smart Hub nach links bzw. rechts verschoben.

Blättern im Web Browser


Ziehen Sie im geöffneten Webbrowser Ihren Finger auf dem Touchpad nach oben/unten. Auf diese Weise führen Sie im Browserfenster einen Bildlauf durch.

Fernbedienung

🖎 Die Tasten Power, Channel sowie die Tasten für die Lautstärkeregelung der Fernbedienung sind mit Braille-Punkten beschriftet und können auch von sehgeschädigten Personen verwendet werden.




Einlegen von Batterien (Batteriegröße: AAA)



M HINWEI

- Setzen Sie die Fernbedienung bis zu einer Entfernung von maximal 7 m zum Fernsehgerät ein.
- Helles Licht kann die Leistung der Fernbedienung verschlechtern. Vermeiden Sie Leuchtstoffröhren oder ein Neonschild in der Nähe der Fernbedienung.
- Form und Farbe können je nach Modell unterschiedlich sein.
- Die Fernbedienungstasten "HOME" und "3D" werden nicht unterstützt. Wenn diese Tasten gedrückt werden, reagiert das Fernsehgerät nicht.

Anschließen des Fernsehgeräts an die SBB




1. Schließen Sie den DATA-Anschluss des Fernsehers an den [ETH MODEM]-Anschluss der STB (oder SBB) an. Verwenden Sie hierfür das Datenkabel.

Verwenden der Datenkommunikation.

Liste der Anbieter für Datenkabel, die zu dem mit dem Fernsehgerät gelieferten Kabel kompatibel sind


Stellen Sie sicher, dass Sie das für Ihren Anbieter geeignete Kabel verwenden. Siehe Codeaufkleber auf dem jeweiligen Datenkabel.




Anschließen der Badezimmerlautsprecher

Zum Anschließen der Badezimmerlautsprecher gehen Sie folgendermaßen vor:

Anschließen über den variablen Ausgang (verfügbar ohne externen Verstärker)



1. Verbinden Sie den VARIABLE AUDIO OUT-Anschluss des Fernsehgeräts mit den Badezimmerlautsprechern des Hotels.




- 2. Verbinden Sie den VOL-CTRL-Anschluss des Fernsehgeräts mit dem Lautstärkeregler in der Badezimmerwand des Hotels.
 - Die maximale Lautsprecherleistung beträgt 4 W bei 8 Ω.
 - Das Anschluss VARIABLE AUDIO OUT unterstützt nur Mono-Ton.
- Installieren des Lautstärkereglers
 - Wenn Sie den Lautstärkeregler in der Weise konfigurieren, wie in der Abbildung dargestellt, können Sie die Lautstärke der Badezimmerlautsprecher einstellen.
 - Der Lautstärkeregler wird über einen normalen Telefonstecker mit 3,5 mm an das Fernsehgerät angeschlossen.
 - Der Lautstärkeregler verfügt über einen Tact-Regler.
 - Einstellen des Nebenverstärkermodus
 - 0: Hiermit deaktivieren Sie die Nebenverstärkerfunktion (PWM aus).
 - 1: Hiermit wählen Sie ein Nebenlautstärke proportional zur Hauptlautstärke. In diesem Fall wird die Nebenlautstärke entsprechend der Anschaltlautstärke, der Minimallautstärke und der Maximallautstärke im Hotelmodus bestimmt.
 - 2: Hiermit wird die Lautstärke entsprechend zu den Einstellungen des Badezimmerreglers festgelegt.
- Technische Daten des variablen Ausgangs
 - Lautsprecherkabel: Verwenden Sie Lautsprecherkabel bis maximal 25 m Länge.




Audioeingang

Ein zusätzlicher Anschlusskasten für Kopfhörer kann beim Bett oder am Arbeitstisch eingebaut werden, damit die Gäste bequem darauf zugreifen können. Nachfolgend wird der Ablauf der Installation beschrieben.

Detailzeichnung des Kopfhörerkastens.






<Kopfhörerkasten>

Anschließen von MediaHub HD

Ausgabe jeder externen Signalquelle, die an den MediaHub HD im Hotelzimmer angeschlossen ist.



- 1. Verbinden Sie den RJP-Anschluss des Fernsehgeräts mit dem RS/232-Anschluss von MediaHub HD.
- 2. Verbinden Sie den HDMI IN 1(ARC), 2 oder 3(DVI)-Anschluss des Fernsehgeräts mit dem HDMI-Anschluss von MediaHub HD.

MediaHub HD


- MediaHub HD ist ein Hardwaremodul mit unterschiedlichen Audio/Video-Eingängen (A/V, Audio, PC, HDMI und USB) und entsprechenden Ausgängen. Die entsprechenden Signalquellen werden über den MediaHub HD mit dem Fernsehgerät verbunden. Der MediaHub HD kommuniziert mit dem Fernsehgerät über eine RS232-Schnittstelle. Hot Plug & Play ist eine Funktion, die es dem Hotelgast gestattet, eine externe Signalquelle an den MediaHub HD anzuschließen. Der MediaHub HD kommuniziert mit dem Fernsehgerät und sendet dabei Informationen über die aktiven/inaktiven Signalquellen. Der Fernseher schaltet zu der zuletzt angezeigten Signalquelle.
- Sie müssen den HDMI IN 3 (DVI)-Anschluss des Fernsehgeräts mit dem HDMI-Anschluss des MediaHub HD verbinden.
- Nachdem Sie das Fernsehgerät eingeschaltet haben, verbinden Sie es innerhalb von 10 Sekunden mit dem Geräteanschlussadapter.

Spezialfunktionen

- PIP
- Automatische Erkennung

Anschließen des Geräteanschlussadapters (RJP)

Ausgabe jeder externen Signalquelle, die an den Geräteanschlussadapter auf dem Gästetisch angeschlossen ist.



- 1. Verbinden Sie den PC IN / PC/DVI AUDIO IN-Anschluss des Fernsehgeräts mit dem PC/AUDIO-Anschluss des Geräteanschlussadapters.
- 2. Verbinden Sie den AV IN-Anschluss des Fernsehgeräts mit dem VIDEO-Anschluss des Geräteanschlussadapters.
- 3. Verbinden Sie den HDMI IN 1(ARC), 2 oder 3(DVI)-Anschluss des Fernsehgeräts mit dem HDMI-Anschluss von MediaHub HD.
- 4. Verbinden Sie den RJP-Anschluss des Fernsehgeräts mit dem RS/232-Anschluss des Geräteanschlussadapters.
 - Samsung-Fernsehgeräte sind mit den Geräteanschlussadaptern TeleAdapt TA-7610, TA-7650 (HD) und TA-7660 (HD Plus) kompatibel.
- RJP (Remote Jack Pack): RJP ist die Abkürzung für Remote Jack Pack (Geräteanschlussadapter). Der Geräteanschlussadapter ist ein Hardwaremodul mit unterschiedlichen Audio/Video-Eingängen (A/V, Audio, PC und HDMI) und entsprechenden Ausgängen. Die entsprechenden Signalquellen werden über den Geräteanschlussadapter mit dem Fernsehgerät verbunden. Der Geräteanschlussadapter kommuniziert mit dem Fernsehgerät über eine RS232-Schnittstelle. Hot Plug & Play ist eine Funktion, die es dem Hotelgast gestattet, eine externe Signalquelle an den Geräteanschlussadapter anzuschließen. Der Geräteanschlussadapter kommuniziert mit dem Fernsehgerät und sendet dabei Informationen über die aktiven/inaktiven Signalquellen. Das Fernsehgerät schaltet auf die aktive externe Signalquelle entsprechend den vom Benutzer eingestellten Prioritäten um.
 - Sie können HDMI IN 1(ARC), 2 oder 3(DVI) und AV IN für den Anschluss des RJP verwenden.
 - Nachdem Sie das Fernsehgerät eingeschaltet haben, verbinden Sie es innerhalb von 10 Sekunden mit dem RJP.

- Sie können den Geräteanschlussadapter auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Drücken Sie hierzu gleichzeitig 10 Sekunden lang auf die Tasten AV und HDMI. Alle LEDs blinken 5 mal, um zu bestätigen, dass das Gerät zurückgesetzt wurde.
- Der Geräteanschlussadapter schaltet alle LEDs nach 5 Minuten aus, um unnötige Lichtbelästigung im Hotelzimmer zu vermeiden. Wenn ein Gast eine der Tasten berührt, werden die LEDs wieder eingeschaltet und der Timer (5 Minuten) wird wieder gestartet. Wenn der Gast dann die Taste einer Signalquelle berührt, wechselt das Fernsehgerät zu der gewählten Quelle und die zugehörige LED leuchtet wieder.
- Nach dem Zurücksetzen des Geräteanschlussadapters oder nach dem Aus-/Einschalten des Fernsehers dauert es etwa 10 Sekunden, bis die Kommunikation zwischen dem Fernsehgerät und dem Geräteanschlussadapter wieder stattfindet.
- Die folgende Tabelle zeigt, ausgehend von der Priorität, die ungefähre Zeit (in Sekunden), um vom Fernseher zu einer Eingangsquelle umzuschalten.
 - Szenario 1: Keine Eingänge angeschlossen.

Quelle	Verbindung innerhalb von
AV	2 Sek.
PC	0,7 Sek.
HDMI	3,9 Sek.

Szenario 2: Es sind mindestens zwei Eingänge angeschlossen, und eine Eingangsquelle wird vorübergehend getrennt.

Quelle	Getrennt	Verbindung innerhalb von	Gesamt
AV	4,5 Sek.	2 Sek.	6,5 Sek.
PC	0,7 Sek.	0,7 Sek.	1,4 Sek.
HDMI	3,9 Sek.	3,9 Sek.	7,8 Sek.

- Z.B.: Wenn an den Geräteanschlussadapter alle aktiven Quellen (AV, PC und HDMI) angeschlossen sind, wird AV die höchste Priorität zugewiesen. Wenn der des Geräteanschlussadapter im HDMI-Modus arbeitet und ein Gast unterbricht vorübergehend die AV-Verbindung, so dauert es mindestens 6,5 Sek., um wieder zu AV zu wechseln.
- Um eine Audioverbindung (zu Ipod oder MP3-Player) herzustellen, müssen der Musikmodus aktiviert und die Anschlusserkennung deaktiviert sein.
- Als Eingangsquellen werden A/V, PC und HDMI unterstützt.

Verbinden mit dem COMMON INTERFACE-Steckplatz (Fernsehen mit Ihrer PayTV-Karte)

Szenario 1: Wenn keine Eingangsquelle angeschlossen ist:

Befestigen des CI-Kartenadapters

Befestigen Sie den Adapter wie unten gezeigt.

Entfernen Sie zum Installieren des CI-Kartenadapters den Aufkleber am Fernsehgerät.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den CI-Kartenadapter anzuschließen.

- Wir empfehlen, den Adapter anzuschließen, bevor Sie die Wandhalterung befestigen oder die "CI"- oder "CI+"-Karte einstecken.
- 1. Setzen Sie den CI-Kartenadapter in die beiden Bohrungen des Geräts ein (1).
 - Suchen Sie die beiden Bohrungen auf der Rückseite des Fernsehgeräts neben dem Anschluss COMMON INTERFACE.
- 2. Schließen Sie den CI-Kartenadapter an den Anschluss COMMON INTERFACE des Geräts an (2).
- 3. Setzen Sie die "Cl"- oder "Cl+"-Karte ein.



Wir empfehlen, die CI-Karte einzusetzen, bevor Sie das Fernsehgerät an der Wand befestigen. Es könnte schwierig sein, sie erst nach der Montage einzusetzen. Setzen Sie die Karte ein, nachdem Sie den CI-Kartenadapter am Fernsehgerät befestigt haben. Es ist schwierig, das Modul zu befestigen, wenn Sie die Karte bereits eingesetzt haben.

Verwenden der "CI"- oder "CI+"-Karte

Um Bezahlsender zu sehen, müssen Sie eine "Cl"- oder "Cl+"-Karte einsetzen.

- Wenn Sie keine "Cl"- oder "Cl+"-Karte einsetzen, wird bei einigen Sendern die Meldung "Scrambled Signal" angezeigt.
- Die Verbindungsinformationen mit Telefonnummer, Kennung der "CI"- oder "CI+"-Karte, Hostkennung und anderen Angaben werden nach ungefähr 2 bis 3 Minuten angezeigt. Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstanbieter.
- Wenn die Senderinformationskonfiguration abgeschlossen ist, wird die Meldung "Udating Completed" angezeigt. Dies bedeutet, dass die Senderliste aktualisiert




Rückseite des

Fernsehgeräts

HINWEIS

- Sie können die "Cl"- oder "Cl+"-Karte bei einem der örtlichen Kabelnetzbetreiber erwerben.
- Ziehen Sie die "Cl"- oder "Cl+"-Karte vorsichtig mit der Hand heraus. Sie könnte beim Herunterfallen ansonsten beschädigt werden.
- Die Richtung, in der Sie die "Cl"- oder "Cl+"-Karte einsetzen müssen, ist auf der Karte markiert.
- Die Position des COMMON INTERFACE-Steckplatzes ist modellabhängig.
- "Cl"- oder "Cl+"-Karten werden in manchen Ländern und Regionen nicht unterstützt. Fragen Sie diesbezüglich Ihren offiziellen Händler.
- Wenden Sie sich bei Problemen an den Dienstanbieter.
- Setzen Sie eine "Cl"- oder "Cl+"-Karte ein, die für die aktuellen Antenneneinstellungen geeignet ist. Andernfalls ist das Bild gestört oder es fällt aus.



Konfigurieren der Daten für die Hoteloption

Starten: Drücken Sie nacheinander die Tasten MUTE ightarrow 1
ightarrow 1
ightarrow 9
ightarrow ENTER. (Vom Gaststättenmodus wird in den Modus "Unverbunden" gewechselt.) So schließen Sie dieses Menü: Aus- und wieder einschalten.

 $\ensuremath{ \ensuremath{ > \! > } }$ Je nach Modell und Region werden manche Menüs im Fernseher nicht angezeigt.

Funktionen für Hotelfernsehen			anus im Fernsener nicht angezeigt.
Kategorie	Option:	Anfangswert	Beschreibung
Hospitality Mode	Hospitality Mode	Standalone	Wählen Sie den Hotelmodus. Interaktivmodus: Das Fernsehgerät arbeitet mit einem SI-Receiver oder einem SBB-Receiver. Modus "Unverbunden": Das Fernsehgerät allein, ohm SI-Receiver oder SBB-Receiver.
SI Vendor	SI Vendor	OFF	Interaktivmodus: Samsung / OCC / MTI / Nstreams / Enseo / Cardinal / Guestek / Seachange / MDC / Innvne Modus "Unverbunden": Smoovie
	Power On Channel	Last Saved	Hiermit legen Sie die Standardwerte fest, die beim Einschalten des Fernsehgeräts verwendet werden sollen. Benutzerdefiniert: Hier können Sie den beim Einschalten eingestellten Sender und den Sendertyp manuell einstellen. Siehe "Sender beim Einschalten und Sendertyp" Zuletzt gespeichert: Wenn Sie diese Option wählen, zeigt der Fernseher nach dem Einschalten den Sender, der beim letzten Ausschalten angezeigt wurde.
	Power On Channel Num	1	Wenn das Fernsehgerät eingeschaltet wird, wechselt es automatisch zu dem hier ausgewählten Sender.
	Power On Channel Type	ATV	Wählen Sie das Kanalband: AIR (analog, terrestrisch), DTV (digital, terrestrisch), CATV (analog, Kabel), CDTV (Digital. Kabel)
	Power On Volume	Last Saved	Benutzerdefiniert: Hiermit können Sie die Einstellung für "Power On Volume" manuell festlegen. Nähere Informationen finden Sie in den Beschreibungen zu "Power On Volume" weiter unten. Zuletzt gespeichert: Hiermit wird beim Einschalten des Fernsehgeräts die Lautstärke verwendet, die beim Ausschalten des Fernsehers zuletzt eingestellt war.
Power On	Power On Volume Num	10	Das Fernsehgerät stellt beim Anschalten im unverbundenen Hotelmodus diese Lautstärke ein.
	Min Volume	0	Der hier festgelegte Wert entspricht der Mindestlautstärke, die ein Benutzer im unverbundenen Hotelmodus einstellen kann.
	Max Volume	100	Der hier festgelegte Wert entspricht der maximalen Lautstärke, die ein Benutzer im unverbundenen Hotelmodus einstellen kann.
	Power On Source	TV	Wählen Sie die beim Einschalten des Fernsehers verwendete Eingangsquelle.
	Power On Option	Last Option	Bestimmt den Zustand des Fernsehgeräts, wenn der Strom nach einem Stromausfall oder nach dem vorübergehenden Ausstöpseln des Fernsehers wieder zur Verfügung steht. Option "Zuletzt" Zurück zum letzten Ein/Aus-Status. Wenn das Gerät im Standby war, kehr es wieder zu Standby zurück. Wenn es eingeschaltet war, wird es wider eingeschaltet. Einschalten: Wenn der Strom wieder vorhanden ist, wird das Fernsehgerät wieder eingeschaltet. Standby: Wenn der Strom wieder vorhanden ist, wird das Fernsehgerät wieder im Standby eingeschaltet.
	Channel Setup Sie erhalte im Menü ,		Sie erhalten direkten, unmittelbaren Zugang zu einigen der Funktionen des Sendermenüs im Menü "Benutzersender" wie z. B. Automatische Senderspeicherung, TV-Empfang usw.
Charrel	Channel Editor		Mit Sender bearbeiten können Sie die im Fernsehers gespeicherten Sender bearbeiten. Mit "Sender bearbeiten" können Sie: Die Nummern und Namen von Sender ändern, und die Sender in der gewünschten Reihenfolge der Sendernummern sortieren. Video Mute auf die gewählten Sender anwenden. Mit Video Mute wird das Bild eines Senders ausgeblendet und nur der Ton ausgegeben. Zugleich wird auf dem Bildschirm ein Lautsprechersymbol angezeigt. Mit "Sender bearbeiten" können Sie auch Informationen zu den Sendern eingeben, ohne dass Sie die Sender direkt anzeigen müssen.
Channel	Mixed Channel Map	ON	Mit dieser Funktion können Sie die Sender aller Antennentypen (Terrestrisch/Kabe oder Satellit) zur gleichen Zeit anzeigen und durchsuchen. Ein: Wenn die Funktion aktiviert ist, können die Gäste die gesamte Senderliste unabhängig vom gewählten Antennentyp anzeigen. Die Senderliste enthält terrestrische wie auch Kabelsender. Aus: Wenn die Funktion deaktiviert ist, können die Gäste jeweils nur die Senderliste für den gewählten Antennentyp anzeigen [Terrestrisch/Kabel oder Satellit]. Senderliste/Editor zeigen nur die Sender des gewählten Antennentyps an.
	Dynamic SI	OFF	Ein: Kontrolle der DTV-Sendernummer. (DTV-Sendereditor nicht verfügbar Aus: Keine Kontrolle der DTV-Sendernummer.(Der DTV-Sendereditor ist erreichbar, aber die Aktualisierung der Programmnummer zusätzlicher Sender wird nicht unterstützt)

Funktion	nen für Hotelfernseher	1	
Kategorie Option: Anfangswert			Beschreibung
	Channel Rescan Message	ON	Wenn es keine Übereinstimmung zwischen den Daten in der Senderliste und den übertragenen Daten gibt, stellt das Fernsehgerät die Sender automatisch ein, um die Daten/Parameter in der Senderliste wiederherzustellen. • Ein: Wenn "Channel Rescan Message" aktiviert ist, wird auf dem Bildschirm in einer Meldung angegeben, dass die Sender erneut gesucht und den Hotelgästen angezeigt werden. • Aus: Ein Angestellter des Hotels kann die Ausgabe dieser Meldung deaktivieren, damit den Hotelgästen die Information über die erneute Sendersuche nicht angezeigt wird.
	Pan Euro MHEG	OFF	Aus: Wenn "Pan EURO MHEG" deaktiviert ist, wird MHEG entsprechend den bestehenden Produktspezifikationen ausgeführt. ON: Wenn "Pan EURO MHEG" aktiviert wurde, ist MHEG unabhängig von den technischen Daten des Geräts oder der Region aktiviert.
Channel	My Channel	OFF	Hiermit aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Funktion "My Channel".
	Genre Editor		Bearbeiten Sie das Genre der Sender. (Verfügbar, wenn "Mychannel" aktiviert ist)
	Subtitle Auto On	OFF	Mit dieser Funktion aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Funktion, mit der die Untertitel in einem bestimmten Land automatisch aktiviert werden. Diese Funktion wird für Hotelfernseher unterstützt, die für den Empfang von DVB-Sendungen für Europa vorbereitet sind. Diese Funktion bezieht sich auf die Untertitelspezifikation in Frankreich. In den anderen Ländern arbeitet die Untertitelfunktion entsprechend der jeweiligen Landesspezifikation und unabhängig davon, ob die Funktion "Subtitle Auto On" aktiviert ist. Ein: Wenn die Funktion "Subtitle Auto On" aktiviert ist, wird die Untertitelspezifikation für Frankreich verwendet. Aus: Wenn die Funktion "Subtitle Auto Off" aktiviert ist, wird nicht die Untertitelspezifikation für Frankreich verwendet.
	Picture Menu Lock	OFF	Hiermit aktivieren bzw. deaktivieren Sie das Bildmenü.
	Menu Display	ON	Ein: Das Hauptmenü wird angezeigt.Aus: Das Hauptmenü wird nicht angezeigt.
Menu OSD	Panel Button Lock	Unlock	Hiermit aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Bedienfeldtasten (lokale Taste). Freigegeben: Hiermit werden alle Bedienfeldtasten freigegeben. Sperren: Hiermit werden alle Bedienfeldtasten gesperrt. OnlyPower: Alle Bedienfeldtasten außer der Netztaste sperren. Menü/Quelle: Hiermit werden die Menü- und Quellentaste gesperrt.
	Home Menu Display	ON	OFF: Das Startmenü ist nicht angezeigt. ON: Das Startmenü wird angezeigt.
	Home Menu Editor		Startmenü bearbeiten
	Home Menu Auto Start	ON	ON: Autostart des Startmenüs. OFF: Kein Autostart des Startmenüs.
	Clock Type	OFF	Aus: Im Werksmenü funktioniert keine der Uhroptionen. Nur Hauptmenü. SW-Uhr: Nur die SW-Uhr funktioniert.
Clock	Local Time	Manual	 Auswahl der Methode zum Aktualisieren der Zeitdaten Manuell: Verwenden Sie die Zeitdaten aus dem DVB-Kanal oder stellen Sie die Uhr von Hand ein, wenn das Fernsehgerät im Standalonemodus läuft. Senderzeit: Verwenden Zeitdaten des ausgewählten Sendertyps und Sendernum.
	Music Mode AV	OFF	Hiermit können Sie Musiksignale aus MP3/Audioplayern über den AV-Eingang ausgeben. Wenn diese Option aktiviert ist, können auf einem Player gespeicherte Musikstücke auch ohne Bildsignal über das Fernsehgerät wiedergegeben werden. Die Hintergrundbeleuchtung des Fernsehgeräts bleibt jedoch eingeschaltet. Wenn Sie dann ein Bildsignal hinzugeben, funktioniert es normal.
Music Mode	Music Mode PC	OFF	Hiermit können Sie Musiksignale aus MP3/Audioplayern über den PC-Eingang ausgeben. Wenn diese Option aktiviert ist, können auf einem Player gespeicherte Musikstücke über das Fernsehgerät wiedergegeben werden, unabhängig davon, ob ein Videosignal ansteht oder nicht. Die Hintergrundbeleuchtung des Fernsehgeräts bleibt aber an. Wenn Sie dann ein Bildsignal hinzugeben, funktioniert es normal.
	Music Mode Backlight	OFF	Hintergrundbeleuchtung An/Aus (Energie sparen)
	Priority AV	1	Wenn eine Buchsenpriorität eingestellt ist, wird die Signalquelle entsprechend der Buchsenpriorität eingestellt, sobald eine Kabelverbindung hergestellt wird.
	Priority PC	2	Wenn eine Buchsenpriorität eingestellt ist, wird die Signalquelle entsprechend der Buchsenpriorität eingestellt, sobald eine Kabelverbindung hergestellt wird.
Remote Jack Pack	Priority HDMI	3	Wenn eine Buchsenpriorität eingestellt ist, wird die Signalquelle entsprechend der Buchsenpriorität eingestellt, sobald eine Kabelverbindung hergestellt wird.
	AV Option	AV	Wählen Sie die RJP AV-Quelle (Wie Sie die Quelle auswählen, hängt vom jeweiligen Modell ab).
	HDMI Option	HDMI 1	Wählen Sie aus, welche HDMI-Quelle des Fernsehgeräts an den Geräteanschlussadapter angeschlossen ist. (HDMI1/HDMI2/HDMI3)

Funktionen für Hotelfernsehen			Rocehraibung	
Kategorie	Option:	Anfangswert	Beschreibung	
	USB Pop-up Screen	Default	Bei Anschluss eines USB-Geräts an den Fernseher: Standard: Ein Popup-Fenster wird angezeigt. Automatisch: Hiermit wird automatisch das USB-Inhaltsmenü geöffnet. Deaktivieren: Hiermit werden weder das Popup-Fenster noch das Menü angezeigt.	
External Source	External Source Banner	ON	Wenn Sie die TV-Quelle auf einen anderen externen Eingang umstellen, auf die Info-Taste drücken oder den Fernseher einschalten, zeigt das Fernsehgerät nach Aktivierung das Informationsfeld für die externe Quelle an (Information). Ein: Die Informationen zur externen Quelle werden auf dem Fernsehbildschirm angezeigt. Aus: Die Informationen zur externen Quelle werden auf dem Fernsehbildschirm nicht angezeigt.	
	Auto Source	OFF	 Ein: Wenn eine externe Eingangsquelle an den Fernseher angeschlossen ist, identifiziert das Fernsehgerät die Eingangsquelle und schaltet dann automatisch darauf um. Aus: Die Funktion "Auto Quelle" ist deaktiviert. PC: Hiermit wechselt das Fernsehgerät nur bei Anschluss eines PCs automatisch die Eingangsquelle. 	
	Anynet+ Return Source	Power On Src	Wählen Sie, welche Signalquelle nach dem Beenden einer Anynet+(HDMI-CEC)- Verbindung eingestellt werden soll. (Diese Funktionen erzeugt ist besonders nützlich für die Guestlink-Geräteanschlussadapter.)	
Bathroom Speaker	Sub Amp Mode	2	Hiermit aktivieren Sie den Modus Sub AMP. 0: Hiermit deaktivieren Sie den Modus Sub AMP (PWM aus). 1: Hiermit wählen Sie eine Nebenlautstärke proportional zur Hauptlautstärke. In diesem Fall wird die Nebenlautstärke entsprechend der Anschaltlautstärke, der Minimallautstärke und der Maximallautstärke bestimmt. 2: Hiermit wird die Lautstärke entsprechend zu den Einstellungen des Badezimmerreglers festgelegt.	
	Sub Amp Volume	6	Lautstärke des Nebenverstärkers beim Anschalten.	
Eco Solution	Energy Saving	Off	Mit dieser Funktion stellen Sie die Helligkeit des Fernsehgeräts so ein, dass der Stromverbrauch sinkt. Aus: Hiermit deaktivieren Sie die Energiesparfunktion. Gering: Hiermit stellen Sie die Energiesparfunktion auf "Low" ein. Mittel: Hiermit stellen Sie die Energiesparfunktion auf "Medium" ein. Hoch: Hiermit stellen Sie die Energiesparfunktion auf "High" ein.	
	Welcome Message	OFF	Zeigt beim Einschalten des Fernsehgeräts 5 Sekunden lang den Begrüßungstext an.	
	Edit Welcome Message		Hiermit bearbeiten Sie den Begrüßungstext.	
Logo/Message	Hospitality Logo	OFF	Schaltet die Logofunktion im Hotelmodus ein- oder aus, wenn sie aktiviert ist. Wenn Sie den Fernseher einschalten, wird das Logo solange wie bei der Anzeigedauer für das Logo eingestellt angezeigt, ehe das Signal von der anfänglichen Quelle angezeigt wird.	
	Hospitality Logo DL		Hiermit laden Sie das Begrüßungslogo herunter. Anforderungen an die Datei mit dem Begrüßungslogo: Nur BMP- oder AVI-Dateien werden unterstützt. Max. Dateigröße: BMP - 960 x 540: AVI - 30 MB Der Dateiname muss "samsung.bmp" oder "samsung.avi" lauten.	
	Logo Display Time		Hiermit legen Sie die Anzeigedauer des Begrüßungslogos fest (3, 5, 7 Sekunden).	
	Clone TV to USB		Hiermit kopieren Sie die aktuellen Fernseheinstellungen auf ein USB-Speichergerät.	
	Clone USB to TV		Hiermit kopieren Sie die auf einem USB-Speichergerät gespeicherten Fernseheinstellungen auf das Fernsehgerät.	
Cloning	Setting Auto Intialize	OFF	Wenn die Option "Setting Auto Initialize" aktiviert ("On") ist und die Stromversorgung oder die Hauptstromversorgung aus- und wieder eingeschaltet wird, werden die Daten mit den kopierten Werten wiederhergestellt. Wenn es keinen kopierten Wert gibt, obwohl die Konfiguration der automatischen Initialisierung aktiviert ist, wird die Einstellung ignoriert. Die Vorgehensweise ist entspricht dann der bei deaktivierter Konfiguration der automatischen Initialisierung.	

17.1	nen für Hotelfernseher		Beschreibung
Kategorie	Option:	Anfangswert	
	REACH Server Update Time	1hour	Der REACH-Server wird entsprechend der gewählten Zeiteinstellung betrieben.
	REACH Update Immediate	OFF	Hiermit stellen Sie das Fernsehgerät so ein, dass der REACH-Server nach 1 Minute im Standbymodus ausgeführt wird.
	REACH Server Channel		Legen Sie den Standardkanal für den REACH-Server fest. Keine: Der REACH-Server wird nach der automatischen Suche ausgeführt. Kanalwert: Der REACH-Server auf dem gewählten Kanal ausgeführt.
	REACH Server Version	0000	Die Version des REACH-Servers wird auf dem Fernsehgerät angezeigt.
REACH Soulution	REACH Server Group ID	All	Hiermit zeigen Sie die ID des REACH-Servers für das Ausführen von REACH auf einem bestimmten Gerät an.
	REACH	OFF	Hiermit wählen Sie aus, ob die REACH-Funktion verwendet werden soll.
	Background TV Sound	ON	Hintergrundmusik der Fernsehers Ein und Aus.
	TICKER	OFF	Ticker ein- und ausschalten
	App Lite		Ein: Hiermit zeigen Sie die Inhalte von Applite an. Aus: Hiermit blenden Sie die Inhalte von Applite aus.
	Room Number Setting		Stellen Sie die Zimmernummer ein.
	Network Setup		Stellen Sie eine Verbindung zu einem drahtgebundenen oder drahtlosen Netzwer her und greifen Sie auf das Internet zu.
Network	SmartHub Model Setting		Stellen Sie das SmartHub-Modell ein.
	SmartHub Setting		Richten Sie SmartHub ein.
	Widget Mode	ON	Hiermit aktivieren bzw. deaktivieren (ON/OFF) Sie den Widget-Modus.
	Solution Type	Vendor Server	Wählen Sie die Art der Lösung (Vender-Server/SINC-Server).
	Server URL Setting		Hiermit legen Sie die Server-URL fest.
	License Server IP Setting		Hiermit legen Sie die Server-IP fest.
Widget Solution	IPTV Mode	ON	IPTV-Modus Ein/Aus
	Virtual Standby	OFF	Virtual Standby-Modus ein / aus. Wenn der Modus "Virtual Standby" aktiviert ("On") ist, beträgt der Stromverbrauc des Fernsehgeräts je nach Größe des Bildschirms zwischen 9,5 W und 17,4 W.
	Instant On	OFF	Richten Sie den Startmodus ein.
	Room Num Setting		Stellen Sie die Zimmernummer ein.
	Self Diagnosis for TV		Hiermit wechseln Sie zum Menü für die Eigendiagnose. Bildtest: Hiermit können Sie Bildprobleme analysieren. Wenn während des Bildtests ein Problem auftritt, wählen Sie "Ja", und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Audiotest: Hiermit können Sie Tonprobleme mit Hilfe einer integrierten Melodie ermitteln. Wenn während des Tests ein Problem auftritt, wählen Sie "Ja", und befolgen Sie die Anweisungen auf den Bildschirm.
Service	Self Diagnosis for HTV		Die Funktionen des Menüs "HD-Funktionsprüfung" werden angezeigt, wenn die Taste Proldiom-DTV-Sender versagt: Ok/Fehler (Hotel US) STB SI-Anbieter Einstellung: SI Name OK/Fehler Badezimmerverstärker: Ok/Fehler (Hotel EU) RTC: Ok/Fehler (Hotel EU) PC-Audiotest: Ok/Fehler PC-Selbsttest: Ok/Fehler
	SW Update		Hiermit können Sie die Software über ein USB-Gerät aktualisieren
	Service Pattern	OFF	Entspricht der Funktion "SVC Service Pattern (SVC-Dienstmuster)"
	Sound Bar Out	OFF	ON: Die TV-Lautsprecher werden stumm geschaltet. Der Ton kommt über HDMI Sie müssen die Soundbar anschließen, um den Ton zu hören. AUS: Der Ton wird normal über die TV-Lautsprecher ausgegeben.
			, , , ,

Welcome Message

Der Begrüßungstext ist eine Funktion, mit der eine benutzerdefinierte Nachricht immer dann auf dem Bildschirm angezeigt werden kann, wenn der Gast das Fernsehgerät in seinem Zimmer einschaltet.

- Die Einstellungen für den Begrüßungstext erfolgen über das Menü der Hoteloptionen.
- Der Begrüßungstext muss aktiviert sein, damit die Meldung beim Einschalten angezeigt werden kann.



- Der Begrüßungstext darf maximal 25 Zeichen lang sein. Sie können ihren Text im Menü "Hotel-Service" bearbeiten.
- Die nachfolgend aufgeführten Zeichen dürfen Sie im Begrüßungstext verwenden:
 - Als Buchstaben dürfen Sie nur die Großbuchstaben von A bis Z verwenden.
- Sie können im Menü "Edit Welcome Message" die Tasten für die Navigation, die Farbtasten und die Eingabetaste der Fernbedienung verwenden.




- Der Begrüßungstext und das Hotel-Logo können nicht gleichzeitig aktiviert sein.

Hotel Logo

Mit der Funktion "Begrüßungslogo" wird beim Einschalten des Fernsehgeräts das Logo des Hotels angezeigt.

- Die Einstellungen für das Begrüßungslogo können in den Menüs des Gaststättenmodus konfiguriert werden.
- Wenn Sie die Option "Begrüßungslogo" aktivieren, sind die Menüelemente "Logo herunterladen" und "Logo anzeigen" ebenfalls aktiviert.
- Wenn im Speicher ein Logo gespeichert und die Option "Gaststättenlogo" aktiviert ist, wird das Gaststättenlogo angezeigt, sobald das Fernsehgerät eingeschaltet wird.
- Wenn die Option "Gaststättenlogo" deaktiviert ist, wird das Gaststättenlogo nicht angezeigt, auch wenn das Logo im Fernsehgerät gespeichert ist.



Hospitality Logo

- Mit dieser Option können Sie wählen, ob das Gaststättenlogo angezeigt wird oder nicht.
- Der anfängliche Wert ist "AUS".
- Die Option kann deaktiviert (AUS) oder aktiviert (EIN) werden.
- Wenn die Option aktiviert (EIN) ist, werden die Menüelemente "Logo herunterladen" und "Logo-Dauer anzeigen" angezeigt.

Hospitality Logo DL

- Mit dieser Funktion laden Sie das Logo von einem USB-Speicher in den Fernsehspeicher.
- Während das Bild in das Fernsehgerät kopiert wird, erscheint die Meldung "Warten".
- Die Anzeige wechselt zu "Abgeschlossen", wenn das Kopieren erfolgreich abgeschlossen wurde.
- Wenn der Kopiervorgang nicht erfolgreich war, wird die Meldung "Fehlgeschlagen" angezeigt.
- Die Meldung "Kein USB-Speicher" wird angezeigt, wenn kein USB-Gerät angeschlossen ist.
- Wenn sich auf dem USB-Gerät keine Datei befindet, die kopiert werden kann, oder die Datei das falsche Format hat (muss eine BMP-Datei sein), wird die Meldung "Keine Datei" angezeigt. Wenn die Meldung "Keine Datei" angezeigt wird und eine Logo-Datei auf dem USB-Gerät gespeichert ist, überprüfen Sie das Format.

Logo File Format


- Das Fernsehgerät unterstützt lediglich die Formate BMP und AVI.
- Der Dateiname muss samsung.bmp oder samsung.avi lauten.
- Die optimale Auflösung im BMP-Format beträgt 960 x 540.
- Eine Logo-Datei im AVI-Format darf maximal 30 MB groß sein.
- Das Fernsehgerät verändert nicht die Größe oder den Umfang des Bilds.

Cloning

USB-Kopie ist eine Funktion, mit der vom Benutzer konfigurierte Einstellungen (Bild, Ton, Eing., Sender, Einstell., und Hoteleinstellungen) von einem Fernseher heruntergeladen und per USB auf andere Fernseher hochgeladen werden. Alle benutzerdefinierten Einstellungen eines Fernsehgeräts (das Vorgabegerät) können auf das USB-Gerät kopiert werden.

- Clone TV to USB: Bei diesem Vorgang werden gespeicherte Daten aus einem bestimmten Bereich des EEPROM im Fernsehgerät auf das USB-Gerät kopiert.
 - 1. Setzen Sie einen USB-Speicher in den USB-Anschluss auf der Rückseite des Fernsehgeräts ein.
 - 2. Öffnen Sie das Interaktiv-Menü. Drücken Sie dazu die folgenden Tasten in der gezeigten Reihenfolge.
 - MUTE $\rightarrow 1 \rightarrow 1 \rightarrow 9 \rightarrow ENTER$
 - 3. Wählen Sie durch Drücken der Tasten ▲ oder ▼ die Option "Clone TV to USB", und drücken Sie dann die Taste ENTER.
 - 4. Die Meldung "Clone TV to USB" wird angezeigt. Drücken Sie nun auf die Taste ENTER.
 - 5. Die folgenden Meldungen zeigen den Status beim USB-Kopieren an.
 - · In Progress: Kopieren der Daten auf den USB-Speicher.
 - · Completed: Kopieren erfolgreich abgeschlossen.
 - · Failed: Kopieren nicht erfolgreich abgeschlossen.
 - · No USB: Kein USB-Speicher angeschlossen.
- Clone USB to TV: Bei diesem Vorgang werden die auf dem USB-Gerät gespeicherten Daten auf das Fernsehgerät kopiert.
 - 1. Setzen Sie einen USB-Speicher in den USB-Anschluss auf der Rückseite des Fernsehgeräts ein.
 - 2. Öffnen Sie das Interaktiv-Menü. Drücken Sie dazu die folgenden Tasten in der gezeigten Reihenfolge. MUTE \rightarrow 1 \rightarrow 1 \rightarrow 9 \rightarrow ENTER
 - 3. Wählen Sie durch Drücken der Tasten ▲ oder ▼ die Option "Clone USB to TV", und drücken Sie dann die Taste ENTER.
 - 4. Die Meldung "Clone USB to TV" wird angezeigt. Drücken Sie nun auf die Taste **FNTFR**
 - 5. Die folgenden Meldungen zeigen den Status beim USB-Kopieren an.
 - · In Progress: Kopieren der Daten auf den Fernseher.
 - · Completed: Kopieren erfolgreich abgeschlossen.
 - · Failed: Kopieren nicht erfolgreich abgeschlossen.
 - · No USB: Kein USB-Speicher angeschlossen.
 - · No File: Es gibt auf dem USB-Speicher keine Datei zum Kopieren.
 - Der Vorgang des Kopierens vom USB-Speicher zum Fernsehgerät kann durch Drücken der Taste ENTER für 5 Sekunden gestartet werden.
 - Die Produktfamilie Hotel-TV unterstützt die CLONE-Funktion nicht zwischen Modellen, die Satelliten/ T2-Betrieb unterstützen und anderen, die das nicht tun.

Wenn Sie während der Installation schnell und unmittelbar klonen möchten! Setzen Sie den USB-Speicher mit den Vorgabeeinstellungen des ersten Fernsehgeräts ein und drücken Sie 5 Sekunden lang die Enter-Taste.









Aktivieren der automatischen Initialisierung

Wenn Sie die Einstellungen von einem Fernsehgerät zu einem anderen klonen möchten, kopieren Sie die Einstellungen sowohl des Gästemenüs als auch des Hotelmenüs (Bild, Ton, Eingang, Sender, Einstellungen und Hoteleinstellungen). Hiermit können Sie dieselben Standardeinstellungen für fast alle Menüwerte Ihrer Hotelfernsehgeräte übernehmen. Wenn Sie es Gästen erlauben, auf das Gästemenü zuzugreifen (z. B. auf das Bildmenü), so können sie die Einstellungen in diesen Menüs ändern und die Standardeinstellungen aufheben. Wenn Sie die Funktion zur automatischen Initialisierung aktivieren, setzt das Fernsehgerät alle Menüwerte des Gästemenüs zurück und die geklonten Standardwerte wieder her (initialisiert), sobald das Gerät aus- und anschließend wieder eingeschaltet wird. Beachten Sie, dass die automatische Initialisierung nur für die geklonten Werte im Gästemenü funktioniert. Nicht geklonte Einstellungen werden ignoriert.

Die nachfolgenden Tabelle zeigt alle Einstellungen, die wieder auf die geklonten Werte zurückgesetzt werden, wenn Sie die automatische Initialisierung aktivieren.


Menü	Menüelement			
Menü Bild	Bildmodus Hintergrundbel. Kontrast Helligkeit Schärfe Farbe Farbe Farbton (G/R) Bildmodus anwenden Bildformat Bildformat Bildformat Zoom/Position 4:3-Bildschirmgr. Autom. Einstellung PC-Bildschirmanpassung Grob Fein Position Bild zurücksetzen 3D 3D-Modus 3D-Perspektive Tiefe L/R-Wechsel 3D → 2D 3D-Lichtregelung PIP Erweiterte Einstellungen Optimalkontrast Schwarzton Hautton Nur RGB-Modus Farbraum Weißabgleich Gamma Bewegungsbel. Bildoptionen Farbton Digital Clean View MPEG-Rauschfilter HDMI-Schwarzp. Filmmodus Motion Plus Klare Analoganzeige Kinoschwarz Bild aus Bild zurücksetzen			

Sour DT DT Eq Ton 3D-A Lauts Zusä DT Aut	nodus nodus nodus nodeffekt S TruDialor S TruDialog ualizer udio sprechereinstellungen tzliche Einstellungen V-Audio-Lautst. tom. Lautst. zurücks.
Auu Un Me Ho Vei Fußt Menti Sma Be Be Gr Gerä Tass Ma Zeit Uh Sle Be Öko- En System Ök Ke Aut Sma Sc Isoo Erl Ein Auto PIN å Allge Sp BD Tor Bo Sa Lic Anyr Any Aut Ge	rep-Timer nach. festl. Lösung ergiesparmod. o-Sensor in Sig. Standby tom. Aussch. rt-Sicherheit

Plug & Play

Bei "Plug & Play fürs Hotel" handelt es sich um eine Funktion, mit der automatisch verschiedene Einstellungen vorgenommen werden: Hotelmodus, Landesauswahl, Zeitmodus und Bildmodus.

- Die Funktion "Plug & Play fürs Hotel" wird nur einmal, und zwar beim erstmaligen Einschalten des Geräts, ausgeführt.
- Nachdem Sie das erste Fernsehgerät konfiguriert haben, verwenden Sie die Funktion zum Kopieren vom Fernsehgerät zum USB-Speicher.
- Beim nächsten Fernsehgerät müssen Sie nur die Funktion "Plug & Play fürs Hotel" beenden, den USB-Speicher anschließen und dann die Einstellungen vom USB-Speicher auf den Fernseher kopieren.
- Je nach Modell und Region sind manche Menüs nicht vorhanden.



- Bildschirmmenü für "Plug & Play"
 - Anfängliche Markierung: Interaktiv
 - Wenn Sie die Taste "Standalone Only" drücken, wird der Hotelmodus "Unverbunden" eingestellt und 3 Sekunden lang wird die Meldung "Der Modus "Unverbunden" wurde gewählt." angezeigt.
 - Das Fernsehgerät wechselt automatisch in den HF-Modus, nachdem 3 Sekunden lang die Meldung "Der Modus "Unverbunden" wurde gewählt." angezeigt wurde.
 - Wenn Sie den Interaktiv-Modus wählen, wird das Menü "Einstell." für den Interaktiv-Modus angezeigt. Drücken Sie die Netztaste, um das Interaktivmenü zu schließen.
 - Wenn Sie den Modus "Unverb., Plug & Play" gewählt haben, wird das Menü "Menüsprache wählen" angezeigt.

Bildschirmmenü "Menüsprache wählen"

- Wenn Sie im Menü "Einfache Konfiguration" den Modus "Unverb., Plug & Play" gewählt haben, wird das Menü "Menüsprache wählen" angezeigt.
- Anfängliche Markierung: Deutsch
- Anzeigedauer: Das Timeout für das Bildschirmmenü und die Bedienung sind identisch zu den im Handel üblichen Haushaltsmodellen.
- Wenn Sie die Taste ENTER drücken, wird das Bildschirmmenü "Region auswählen" angezeigt.

Wählen Sie Ihr Land.

- Anfängliche Markierung: Großbritannien.
- Das Bildschirmmenü "Land" wird angezeigt und Sie können Ihr Land wählen.

Bildschirmmenü zum Einstellen der Uhrzeit

- Anzeigedauer: 30 Sekunden.
- Das Bildschirmmenü "Uhr stell." wird angezeigt.
- Im Modus "Auto" oder wenn Sie die Taste ENTER drücken, nachdem Sie die Zeit eingestellt haben, wird das Bildschirmmenü "Bildmodus" angezeigt.

Bildschirmmenü für den automatischen Suchlaufmodus

- Wenn die Option "Überspr" aktiviert ist, wechselt das Gerät zum Bildschirmmenü für das Einstellen der Uhrzeit.
- Wenn Sie die Taste ENTER drücken, werden die Sender automatisch durchsucht.
- Die Anzeigedauer des Bildschirmmenüs, also die Zeit vom Start der automatischen Senderspeicherung bis zum Abschluss der automatischen Sortierung beträgt 30 Sekunden.

Bildschirmmenü für den Bildmodus

- Anfängliche Markierung: Standard.
- Das Bildschirmmenü "Bildmodus" wird angezeigt, und Sie können zwischen den Optionen "Dynamisch" oder "Standard" wählen.
- Nach Auswahl des Bildmodus wird das Menü "Einstell." für den Modus "Unverbunden" angezeigt. Drücken Sie die Netztaste, um den Vorgang zu beenden.

Universalfernbedienung

Bei der Universalfernbedienung handelt es sich um ein Spezialgerät, mit dem Sie mehrere Fernsehgeräte bedienen können. Diese Funktion ist hilfreich wenn mehrere Fernsehgeräte an einem Ort aufgestellt ist, wie z. B. in einem Krankenhaus. Die Meldung "ID-Nummer festlegen" wird im Menü "Quelle" angezeigt. Mit der Fernbedienung können Sie Fernsehgeräte mit maximal 9 verschiedenen ID-Nummern ansteuern.

Die anfänglich in den Fernsehgeräten eingestellte ID-Nummer lautet "0".

- Die ID-Nummer kann im analogen Fernsehmodus oder im PC-Modus festgelegt und zurückgesetzt werden. (nicht verfügbar für Teletext- und DTV-Sender)
- Ändern Sie diese ID-Nummer ggf. in einen eindeutigen Wert zwischen 0 und 9.
- Drücken Sie die Tasten MUTE und RETURN gleichzeitig länger als 7 Sekunden und verwenden Sie dann eine Zifferntaste, um den Code einzustellen.
- Das Menü "ID einstellen" wird zentral angezeigt.
- Der folgende Text wird angezeigt: "Der Steuercode der Fernbedienung wurde auf 0 eingestellt. Wenn Sie den Steuercode der Fernbedienung ändern möchten, geben Sie die gewählte Ziffer ein." x ist die Ziffer.
 - Dieses Bildschirmmenü wird angezeigt, bis Sie die Taste zum Beenden drücken.



- Fernsehgerät und Fernbedienung werden auf die ID-Nummer "1" eingestellt, wenn der Benutzer auf "1" drückt.
- Die folgende Meldung wird angezeigt. "Der Steuercode der Fernbedienung wurde auf 1 eingestellt." Nun kann das Fernsehgerät nur noch durch Fernbedienungen eingestellt werden, deren ID-Nummer mit der des Fernsehgeräts übereinstimmt.
- Wenn die ID-Nummern von Fernsehgerät und Fernbedienung nicht übereinstimmen, wird der folgende Text angezeigt: " Fernseh-ID x." (Hierbei ist x die ID-Nummer des Fernsehgeräts)
- Um die ID-Nummer zurückzusetzen, Um den ID-Code zurückzusetzen, drücken Sie die Tasten MUTE und EXIT gleichzeitig länger als 7 Sekunden. Wenn Sie die Tasten früher loslassen, wird der ID-Code für das Fernsehgerät wie auch die Fernbedienung auf "O" eingestellt. Es wird folgende Meldung angezeigt: "Der Steuercode der Fernbedienung wurde auf 0 eingestellt".

Channel Bank Editor (nur bei Smoovie-TV)


Mit dem Channel Bank Editor können Sie die Sender für die drei verschiedenen Bezahloptionen bearbeiten. Je nach verwendeter Bezahlkarte kann der Hotelgast unterschiedliche Sender empfangen.

Einstellen des CH Bank Editor im Modus "Unverbunden"

- 1. Starten Sie mit "MUTE+1+1+9+Enter" den Modus "Unverbunden".
- 2. Wählen Sie den SI-Anbieter: "Smoovie"
- 3. Nun wird die neue Menüoption "Channel Bank Editor" angezeigt.
- 4. Öffnen Sie den "Channel Bank Editor".



- <Je nach Modell und Region sind manche Menüoptionen nicht vorhanden.>
 - 5. Stellen Sie die Sender für die Bezahloption entsprechend den folgenden Angaben ein.
 - a.Bank1 (Kostenloser Sender): Wählen Sie die verfügbaren Sender, wenn keine Karte in die Fernbedienung eingesetzt ist.
 - b.Bank2 (Familienkarte Grün): Wählen Sie die verfügbaren Sender, wenn eine GRÜNE KARTE in die Fernbedienung eingesetzt ist.
 - c.Bank3 (Erwachsenenkarte Rot): Wählen Sie die verfügbaren Sender, wenn eine ROTE KARTE in die Fernbedienung eingesetzt ist.




Hinweise zur Verwendung der SMOOVIE-Fernbedienung

- 1. Wenn Sie SMOOVIE als SI-Anbieter wählen, sollten Sie eine SMOOVIE-Fernbedienung verwenden.
- 2.Mit den Zifferntasten der Fernbedienung können Sie nur den Sender für Bank1 wählen. Wenn Sie also den Sender wechseln möchten, während Sie eine grüne oder rote Karte eingesetzt haben, verwenden Sie die Senderwechseltasten.
- 3.In der Senderanzeige oder der Senderliste wird nur die Senderliste für Bank1 angezeigt.

Channel Editor

Mit Hilfe des Kanal-Editors können Sie den Sendernamen und die Kanalnummer bearbeiten.

- Verwenden Sie den Kanal-Editor, um die Sender nach den benutzerdefinierten Kanalnummern zu sortieren.



<Je nach Modell und Region sind manche Menüoptionen nicht vorhanden.>

Einfache Vorgehensweise für den Kanal-Editor im Modus "Unverbunden"

Schritt	Kurzanweisung					
1	Wählen Sie "Channel Auto Store" im Menü der Hoteloptionen.					
2 Wählen Sie im Menü der Hoteloptionen den "Channel Editor".						
3	Stellen Sie eine Tabelle mit Bezug auf die endgültigen Senderlisten zusammen, die Sie haben möchten.					
4	Ordnen Sie die Sender mit Hilfe der Taste TOOLS so an, wie in der von Ihnen zusammengestellten Tabelle.					
5 Zum Beenden drücken Sie die Taste EXIT oder RETURN.						
<für besseres="" die="" informationen="" lesen="" nachfolgenden="" sie="" verständnis=""></für>						

Vorgehensweise zum Aktivieren von Smoovie TV

	Smovie TV (Terrestrisch/Kabel)				
Schritt	Mixed Channel Map aktivieren (Terrestrisch oder Kabel)		Nur Terrestrisch oder Kabel	Nur Terrestrisch oder Kabel	
	Wenn "Plug & Play für Hotel" gestartet wird	Wenn "Plug & Play" bereits abgeschlossen ist	Wenn "Plug & Play für Hotel" gestartet wird	Wenn "Plug & Play" bereits abgeschlossen ist	
1	Führen Sie "Plug & Play" bis auf die Senderspeicherung durch	Öffnen Sie das Menü "Hotel"	Führen Sie das gesamte Plug & Play- Verfahren durch (Feinabstimmung der terrestrischen und der Kabelsender)	Öffnen Sie das Menü "Hotel"	
2	Nach dem Plug & Play-Verfahren wird das Menü "Hotel" angezeigt	Aktivieren Sie Mixed Channel Map	Nach dem Plug & Play-Verfahren wird das Menü "Hotel" angezeigt	Wählen Sie den Sendertyp - ATV oder ADTV für terrestrische Sender - CATV oder CDTV für Kabelsender	
3	Aktivieren Sie Mixed Channel Map	Schalten Sie das Fernsehgerät aus und wieder ein	Wählen Sie den Sendertyp - ATV oder ADTV für terrestrische Sender - CATV oder CDTV für Kabelsender	Wählen Sie im Menü "Hotel" die Funktion "Smoovie TV"	
4	Schalten Sie das Fernsehgerät aus und wieder ein	Öffnen Sie das Menü "Hotel"	Wählen Sie im Menü "Hotel" die Funktion "Smoovie TV"	Wählen Sie "Kanäle einrichten"	
5	Öffnen Sie das Menü "Hotel"	Wählen Sie im Menü "Hotel" die Funktion "Smoovie TV"	Wählen Sie "Kanäle einrichten" (kann übersprungen werden)	Wählen Sie zum automatischen Abstimmen der Sender "Terrestrisch" oder "Kabel"	
6	Wählen Sie im Menü "Hotel" die Funktion "Smoovie TV"	Wählen Sie "Kanäle einrichten"	Wählen Sie zum automatischen Abstimmen der Sender "Terrestrisch" oder "Kabel" (kann übersprungen werden)	Richten Sie "CH Bank Editor" ein	
7	Wählen Sie "Kanäle einrichten"	Wählen Sie zum automatischen Abstimmen der Sender "Terrestrisch + Kabel"	Richten Sie "CH Bank Editor" ein	Nachdem Sie das Fernsehgerät aus- und wieder eingeschaltet haben, ist der Fernseher einsatzbereit	
8	Wählen Sie zum automatischen Abstimmen der Sender "Terrestrisch + Kabel"	Richten Sie "CH Bank Editor" ein	Nachdem Sie das Fernsehgerät aus- und wieder eingeschaltet haben, ist der Fernseher einsatzbereit		
9	Richten Sie "CH Bank Editor" ein	Nachdem Sie das Fernsehgerät aus- und wieder eingeschaltet haben, ist der Fernseher einsatzbereit			
10	Nachdem Sie das Fernsehgerät aus- und wieder eingeschaltet haben, ist der Fernseher einsatzbereit				

	Smovie TV (über Satellit)				
Schritt	Mixed Channel Map aktivieren (üb	per Satellit und Terrestrisch oder Kabel)	Nur über Satellit		
	Wenn "Plug & Play für Hotel" gestartet wird	Wenn "Plug & Play" bereits abgeschlossen ist	Wenn "Plug & Play für Hotel" gestartet wird	Wenn "Plug & Play" bereits abgeschlossen ist	
1	Führen Sie "Plug & Play" bis auf die Senderspeicherung durch	Öffnen Sie das Menü "Hotel"	Führen Sie das gesamte Plug & Play- Verfahren durch (Feinabstimmung der terrestrischen und der Kabelsender)	Öffnen Sie das Menü "Hotel"	
2	Nach dem Plug & Play- Verfahren wird das Menü "Hotel" angezeigt	Aktivieren Sie Mixed Channel Map	Nach dem Plug & Play-Verfahren wird das Menü "Hotel" angezeigt	Wählen Sie den Sendertyp - ATV oder ADTV für terrestrische Sender - CATV oder CDTV für Kabelsender	
3	Aktivieren Sie Mixed Channel Map	Schalten Sie das Fernsehgerät aus und wieder ein	Wählen Sie den Sendertyp - ATV oder ADTV für terrestrische Sender - CATV oder CDTV für Kabelsender	Wählen Sie im Menü "Hotel" die Funktion "Smoovie TV"	
4	Schalten Sie das Fernsehgerät aus und wieder ein	Öffnen Sie das Menü "Hotel"	Wählen Sie im Menü "Hotel" die Funktion "Smoovie TV"	Wählen Sie "Kanäle einrichten"	
5	Öffnen Sie das Menü "Hotel"	Wählen Sie im Menü "Hotel" die Funktion "Smoovie TV"	Wählen Sie "Kanäle einrichten" (kann überprungen werden)	Wählen Sie zum Feinabstimmen der Sender die Option Satellit	
6	Wählen Sie im Menü "Hotel" die Funktion "Smoovie TV"	Wählen Sie "Kanäle einrichten"	Wählen Sie zum Feinabstimmen der Sender die Option Satellit (kann übersprungen werden)	Richten Sie "CH Bank Editor" ein	
7	Wählen Sie "Kanäle einrichten"	Wählen Sie zum Feinabstimmen der Sender die Option Satellit	Richten Sie "CH Bank Editor" ein	Nachdem Sie das Fernsehgerät aus- und wieder eingeschaltet haben, ist der Fernseher einsatzbereit	
8	Wählen Sie zum Feinabstimmen der Sender die Option Satellit	Richten Sie "CH Bank Editor" ein	Nachdem Sie das Fernsehgerät aus- und wieder eingeschaltet haben, ist der Fernseher einsatzbereit		
9	Richten Sie "CH Bank Editor" ein	Nachdem Sie das Fernsehgerät aus- und wieder eingeschaltet haben, ist der Fernseher einsatzbereit			
10	Nachdem Sie das Fernsehgerät aus- und wieder eingeschaltet haben, ist der Fernseher einsatzbereit				

Senderliste

Sie können Senderinformationen für Alle, TV, Radio, Daten/Andere, Analog oder Favoriten 1-5 anzeigen.

Wenn Sie die Taste CH LIST auf der Fernbedienung drücken, wird das Fenster Senderliste angezeigt.



- * Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.
- Alle: Hiermit zeigen Sie alle verfügbaren Sender an.
- TV: Hiermit zeigen Sie alle verfügbaren Fernsehsender an.
- Radio: Hiermit zeigen Sie alle verfügbaren Radiosender an.
- Daten/Andere: Hiermit zeigen Sie alle verfügbaren MHP- oder anderen Sender an.
- Analog: Hiermit zeigen Sie alle verfügbaren Analogsender an.
- Favoriten 1-5: Hiermit zeigen Sie alle unter "Favoriten" gespeicherten Sender an.
 - 🖄 Wenn Sie die hinzugefügten Favoritensender anzeigen möchten, drücken Sie die Taste CH LIST, und wechseln Sie dann mit der Taste **♦** (CH-Modus) zu den Favoriten 1-5.
 - Verwenden der Tasten auf der Fernbedienung in Verbindung mit der Senderliste.
 - 🖈 (Extras): Hiermit zeigen Sie das Optionsmenü an.
 - ◆ (CH-Modus / Sender): Wechseln zu Alle, TV, Radio, Daten/Andere, Analog oder Favoriten 1-5 anzeigen.
 - 🥯 Wenn Sie im Menü 🞜 (Extras) die Programmansicht auswählen, können Sie durch Drücken der Taste 💠 (Sender) zu weiteren Sendern wechseln.
 - 🕒 (Ansehen / Information): Hiermit zeigen Sie den von Ihnen ausgewählten Sender an. / Anzeigen von Details zum ausgewählten Programm.
 - \$\frac{1}{2}\$ (Seite): Hiermit wechseln Sie zur nächsten oder vorherigen Seite.

So verwenden Sie die Wiedergabe planen in Verbindung mit der Senderliste

(nur digitale Sender)

Wenn Sie in der Senderliste die Wiedergabe planen einstellen, können Sie das Programm nur in der Programmansicht auswählen.

- 1. Drücken Sie die Taste CH LIST, und wählen Sie dann den gewünschten digitalen Sender.
- 2. Drücken Sie die Taste TOOLS, und wählen Sie Programmansicht. Die Programmliste für den ausgewählten Sender wird angezeigt.
- 3. Drücken Sie die Taste ▲ / ▼, um die Funktion auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER (Information) oder INFO.
- 4. Wählen Sie Wiedergabe planen, und drücken Sie anschließend die Taste ENTER ☐.
- 🖎 Wenn Sie die Wiedergabe planen abbrechen möchten, folgen Sie den Schritte 1 bis 3. Wählen Sie dann Timer-Pr. abbr..

Verwenden des Optionsmenüs TOOLS 7

Sie können ieden Sender mit Hilfe der Optionen im Menü Senderliste einstellen (Programmansicht, Favorit, bearb., Sperren/Freigabe, Sendernamen bearbeiten, Kanalnr. bearbeiten, Entfernen, Information, Sortieren, Bearb.- Modus).

Der Inhalt des Optionsmenüs hängt vom jeweiligen Senderstatus ab.

- 1. Wählen Sie einen Sender und drücken Sie die Taste TOOLS.
- 2. Wählen Sie eine Funktion aus, und ändern Sie deren Einstellungen.
- Programmansicht: Hiermit zeigen Sie die Programme an, wenn "Digitaler Sender" ausgewählt ist.
- Favorit. bearb.: Sie können Sender, die Sie häufig anzeigen, als Favoriten festlegen. Hiermit können Sie einen unter Favoriten 1-5 ausgewählten Sender hinzufügen oder entfernen.
 - 1. Wählen Sie Favorit. bearb., und drücken Sie dann die Taste ENTER.
 - 2. Drücken Sie die Taste ENTER (₹). um Favoriten 1-5 auszuwählen. Drücken Sie anschließend die Taste OK.
 - Ein Favoritensender kann zusammen mit mehreren anderen Favoritensendern unter Favoriten 1-5 gespeichert werden.
- Sperren / Freigabe: Sperren eines Senders, sodass er nicht ausgewählt und angezeigt werden kann.
 - Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die **Sendersperre** aktiviert ist (**Ein**).
 - Das Eingabefenster f
 ür die PIN wird ge
 öffnet. Geben Sie Ihre 4-stellige PIN ein.
 Ändern Sie die PIN mit der Option PIN
 ändern.
- Sendernamen bearbeiten (nur Analogsender): Weisen Sie einen Sendernamen Ihrer Wahl zu.
- Kanalnr, bearbeiten (nur Digitalsender): Bearbeiten Sie die Nummer durch Drücken der gewünschten Zifferntasten.
 - 🖄 In einigen Regionen werden die Funktionen **Sendernamen bearbeiten** und **Kanalnr. bearbeiten** möglicherweise nicht
- Entfernen: Sie können Sender entfernen, damit nur die gewünschten Sender angezeigt werden.
- Information: Anzeigen von Details zum ausgewählten Programm.
- Sortieren: Sortieren der Liste nach Sendernummer oder -name.
- Bearb.-Modus: Sie können einen Sender auswählen und diesen bearbeiten.

Verwenden des Optionsmenüs TOOLS

Sie können jeden Sender mit Hilfe der Menüoptionen einstellen (Favorit. bearb., Sperren/Freigabe, Entfernen, Abwählen, Alle wählen).

- 1. Drücken Sie im Fenster Senderliste die Taste TOOLS, und wählen Sie dann Bearb.-Modus. Links neben dem Sender erscheint ein Kontrollkästchen.
- 2. Wählen Sie durch Drücken der Tasten ▲/▼ den gewünschten Sender, und drücken Sie dann die Taste ENTER.

Das Symbol (✓) zeigt an, dass der Sender ausgewählt wurde.

- Sie können mehr als einen Sender auswählen.
- Drücken Sie zum Abwählen des Senders erneut die Taste ENTER 🗗.
- 3. Drücken Sie die Taste TOOLS. Wählen Sie eine Funktion aus, und ändern Sie deren Einstellungen.
- Favorit. bearb.: Sie können Sender, die Sie häufig anzeigen, auswählen und als Favoriten festlegen.
 - Das Fenster **Favorit. bearb.** enthält fünf Gruppen (**Favoriten 1, Favoriten 2 usw.**).
 - Sie können einen Favoritensender zur gewünschten Gruppe hinzufügen. Wählen Sie durch Drücken der Tasten ▲/▼ eine Gruppe aus.
- Sperren / Freigabe: Sperren eines Senders, sodass er nicht ausgewählt und angezeigt werden kann.
 - Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die **Sendersperre** aktiviert ist (**Ein**).
 - Das Eingabefenster für die PIN wird geöffnet. Geben Sie Ihre 4-stellige PIN ein. Ändern Sie die PIN mit der Option PIN ändern.
- Entfernen: Sie können Sender entfernen, damit nur die gewünschten Sender angezeigt werden.
- Abwählen: Hiermit können Sie die Auswahl für die gewünschten Sender aufheben.
- Alle wählen: Hiermit wählen Sie alle Sender in der Senderliste aus.


My Channel

Bestimmen des Landes und des Genres für die Sender des Hotels. Wenn der Benutzer ein Land und ein Genre wählt, werden die entsprechenden Sender angezeigt.

- Sie müssen zunächst das Land auswählen, denn sonst können Sie KEIN Genre einstellen.
- Wenn Sie ein Genre ausgewählt haben, für das KEINE Sender hinzugefügt wurden, werden in der Senderliste alle Sender angezeigt.
- Eigene Sender können im Standalone-Modus verwendet werden.
- SI-Anbieter im Standalone-Modus: Dies funktioniert nicht, wenn Smoovie ausgewählt ist.
- Sie finden dies bei den Hotel-Optionen unter Hotel Menu > Service-Modus und können es ein- oder ausschalten.
- Die Option funktioniert nur, wenn es aktiviert ist.

Senderkomposition [Genre-Modus]

Standard	Kategorie	CH-Modus	Aktivierung des Ante	nnenmodus	Beschreibung
Standard			Terrestrisch/Kabel	Satellit	
	Genre	Alle (Default)	0	0	Legen Sie den Genresendermodus
Hotel		Nachrichten	0	0	
		Radio	0	0	für jedes Land fest, das der
		Unterhaltung	0	0	Administrator im Werksmodus
		Sportsendungen	0	0	angelegt hat.
		Hotel	0	0	



^{*} Wie viele Elemente in der Liste angezeigt werden, entnehmen Sie dem Entwurfsdokument.

Erläuterungen zur Tastenbelegung

Taste	Aktion	Navigation Hilfe
BLUE	Zurück zur Anzeige. (Genre-Setup: Letztes Land und Genre)	Vorherige Einstellung beibehalten
ENTER	Auswählen eines Elements.	Eingabe
Ch. Up/Down	Markierung seitenweise verschieben.	(Ohne Führer)
UP/DOWN	Navigation in den einzelnen Ländern, Genre-Liste. (umlaufend)	Versahiahan
RIGHT	Auswählen des markierten Elements und verschieben der Markierung in den Genre-Bereich.	
RETURN	Zurück zur Anzeige. (Genre-Setup: Letztes Land und Genre)	(Ohne Führer)
EXIT	Zurück zur Anzeige. (Genre-Setup: Letztes Land und Genre)	(Ohne Führer)

Minweise

- Dieser Abschnitt beschreibt das Layout des Startbildschirms, der nach dem Einschalten des Fernsehgeräts angezeigt wird. (Werksmodus > Genremodus: Aktivieren)
- · Das Genre ist eine Unterliste des jeweiligen Landes.
- Der Bildschirm, der beim letzten gespeicherten Sender angezeigt wurde.
 - Wenn Benutzer die vorherige Zuordnung von Land und Genresender beibehalten möchte, müssen sie auf der Fernbedienung die BLAUE Taste und dann ZURÜCK, ENDE drücken, um den Startbildschirm zu schließen.

S Usw.

- · Standardmarkierung Letzte gespeicherte Elemente (Land, Genre)
- · Timeout (60 s)

Elemente


Nr.	Name	Beschreibung
1	Hintergrundbildschirm	Zeigt beim Anschalten den zuletzt gespeicherten Sender an.
2	Funktionsbezeichnung	Dies ist der Name der Funktion.
3	Aktueller Status	Anzeige der aktuellen Einstellungen für Land / Genre.
4	Landeselemente	Das Element der Länderliste wird angezeigt.Zeigt das zuletzt gewählte Land an.
5	Genreelemente	 Das Element für die Genreliste wird angezeigt. Anzeige der verfügbaren Genreelemente für jedes Land, das der Administrator im Werksmodus angelegt hat. (Element 'Alle' stets vorsehen) Anzeige des zuletzt gewählten Genres.
6	Markierung	Wenn die Elementbezeichnung zu lang ist, um in dem Bereich angezeigt zu werden, wird der Text automatisch verschoben.
7	Hinweis	Dieser wird angezeigt, wenn es eine vorherige oder nächste Seite gibt.
8	Navigation Hilfe	Der Tastaturleitfaden ist rechtsbündig ausgerichtet.

Markierungsinteraktion [Länderelemente]

• Diese Seite dient nur für die Interaktion. Der dargestellte Bildschirm ist möglicherweise nicht exakt identisch mit dem tatsächlichen.




- Die Benutzer k\u00f6nnen in den Listenelementen jedes Landes und der Genreliste navigieren, indem Sie auf die Auf/Ab-Tasten der Fernbedienung dr\u00fccken.
- · Umlaufende Navigation wird unterstützt.




Markierungsinteraktion [Standardgenre]

• Diese Seite dient nur für die Interaktion. Der dargestellte Bildschirm ist möglicherweise nicht exakt identisch mit dem tatsächlichen.



Die aktuelle Landesauswahl ist markiert.




Das nächste Element des Landes ist markiert. (Beispiel: Frankreich)

Standardmarkierung Alle

Interaktion für Moduswechsel 1 (1/2)


• Diese Seite dient nur für die Interaktion. Der dargestellte Bildschirm ist möglicherweise nicht exakt identisch mit dem tatsächlichen.







Interaktion für Moduswechsel 1 (2/2)

• Diese Seite dient nur für die Interaktion. Der dargestellte Bildschirm ist möglicherweise nicht exakt identisch mit dem tatsächlichen.






Die Meldung zum Abschluss des Genremoduswechsels wird angezeigt.



• Wenn im Zuordnungsmenü der Genres zu den Ländern die linke Taste gedrückt wird, wird ein ausgewähltes Landeselement markiert.

Interaktion für Moduswechsel 2 (1/2)

• Diese Seite dient nur für die Interaktion. Der dargestellte Bildschirm ist möglicherweise nicht exakt identisch mit dem tatsächlichen.




Aktueller Status: Österreich / Nachrichten

Aktueller Genremodus: Alle Länder/Sportarten

Anschaltszenario [letztes gespeichertes]

• Diese Seite dient nur für die Interaktion. Der dargestellte Bildschirm ist möglicherweise nicht exakt identisch mit dem tatsächlichen.





• Aktueller Genremodus: Österreich / Nachrichten


Genreeditor (hiermit werden die Genres der verschiedenen Sender von Hotel-TV konfiguriert.)

- Kann über das Hotel-Menü (Werk) verwendet werden.
- Unterstützte Genres sind: Nachrichten, Radio, Unterhaltung, Sport und Hotel,
- Es können für jeden Sender zur gleichen Zeit mehrere Genres ausgewählt werden.

Landeseditor (Sendereditor): Mit diesem Editor werden die Länder der einzelnen Sender von Hotel-TV konfiguriert.

- Unterstützte Länder (20 Länder): Österreich, Belgien, China, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Italien, Japan, Niederlande, Norwegen, Portugal, Russland, Korea, Spanien, Schweden, Türkei, USA
- Wenn für ein Land mehr als ein Sender eingestellt ist, wird das Land als Kategorie eingetragen und die Benutzer können die Sender pro Land anzeigen.
- Es kann mehr als ein Land pro Sender eingestellt werden. Wenn der Benutzer eine Kategorie wählt, werden in der Senderliste nur die Sender für das Land angezeigt.
- Wenn ein Sender, für den das Land eingestellt ist, aus der Senderliste ausgewählt wird, wird zum Menü "Extras" das Element "Länder bearbeiten" hinzugefügt. Ansonsten wird zum Menü "Extras" die Option "Zu Ländern hinzufügen" hinzugefügt.
- * Wenn die entsprechende Funktion ausgeführt wird, kann für den gewählten Sender ein Land eingestellt oder entfernt werden.
- Startbildschirm
- In diesem Fenster kann der Benutzer direkt nach dem Finschalten ein Land oder Genre auswählen.

Layout des linken Bereichs



Erläuterungen zur Tastenbelegung

Taste	Aktion	Navigation Hilfe
ENTER	Auswählen oder Öffnen des entsprechenden Senderbrowserbereichs.	(Ohne Führer)
RETURN	Auswählen oder Öffnen des entsprechenden Senderbrowserbereichs.	Zurück
▲/▼	Bewegen der Markierung nach oben oder unten.	(Ohne Führer)
>	Verschieben der Markierung in den Senderbrowserbereich.	(Ohne Führer)
INFO	Anzeigen der Kategorieinformationen.	(Ohne Führer)
TOOLS	Öffnen der Menüs für die Hilfsfunktionen.	Extras
EXIT	Abbrechen und Zurückkehren zum vorherigen Schritt (Werksmodus).	(Ohne Führer)

Minweise

· Dies ist eine Komponente des linken Bereichs (Landeskategorien).

Usw.

· Standardmarkierung "Das aktuell ausgewählte Land"

Elemente

Nr.	Name	Beschreibung	
1		Wenn der Benutzer diesen Bildschirm öffnet, wird das aktuell ausgewählte Standard- Element markiert. Landessymbol + Kategoriebezeichnung werden bereitgestellt. (Wenn sich die Markierung im Hauptfenster befindet, wird nur das Symbol angezeigt.) Verschieben der Markierung Durch Drücken der Auf/Ab-Taste wird die Markierung bewegt. Wenn die Elemente nicht auf einer Seite dargestellt werden können, werden oben und unten Hinweise auf weitere Seiten angezeigt. Sobald die Markierung auf eine Kategorie verschoben wird, wird die Senderliste der entsprechenden Kategorie in das Hauptfenster geladen.	

Linker Bereich [Landeskategorien]

Standard	Katagoria	CH-Modus	Aktivierung des Antennenmodus		Dagahyaihung
Standard	Kategorie		Terrestrisch/ Kabel	Satellit	Beschreibung
	Original eingestellt	Registriert	0	0	Auflistung aller Sender, die durch automatische Abstimmung registriert wurden.
	Land	Alle Länder	0	0	Anzeige der Liste der Sender und Queller
Hotel		Land 1	0	0	die in der Liste der registrierten Sender angegeben sind. Bei "Alle Länder" werden für jedes Land
		Land 2	0	0	sämtliche registrierten Sender angezeigt. (Dies gibt es nur für Endbenutzer.)
			0	0	

Extras [Registriert / Länderkategorien]



• Sendermanager > Senderkategorie> Extras > Info



- Die Elemente werden ohne 'Sender' angezeigt.
- Wenn das eegistrierte Element des Landes im linken Bereich markiert ist, können Sie das entsprechende Fenster durch Drücken der "INFO" Taste auf der Fernbedienung aktivieren.
- Alle Länder werden angezeigt.
- Sie können durch Drücken der Auf/Ab-Taste in den Landeselementen navigieren. (Hinweise werden angezeigt.)

Minweise

- · Dies ist eine Definition des Menüs "Extras" in der Kategorie des linken Bereichs.
- · Nur das Infoelement für jede Kombination von Registriert / Land wird bereitgestellt.

Elemente

Kategorie	Menü Extras	Beschreibungen
Registriert, Land	Informationen	Registrierte Sender. Die Anzahl der Sender des jeweiligen Landes.

^{*} Die Elemente werden ohne 'Sender' angezeigt.


Fehlerfälle




Minweise

· Diese Meldung wird angezeigt, wenn es in der Liste der registrierten Sender keine gespeicherten Sender gibt. Elemente

Nr.	Name Beschreibung	
1	Meldung	Wenn das Element "Registrierte Sender" beim Öffnen des Browsers leer ist, wird eine Meldung angezeigt, von der aus die Benutzer zum Menü "Automatisch speichern (Programm)" wechseln können. Wenn weder die Zeit, noch der Sender konfiguriert sind, und ein Benutzer öffnet den Sendermanager, wird in der gleichen Weise wie weiter oben eine Meldung angezeigt, über die der Benutzer zu "Automatische Sendereinstellung (Auto-Programm)" wechseln kann.



- · Diese Meldung wird angezeigt, wenn die Zeit nicht eingestellt ist.
 - Wenn die Zeit nicht eingestellt ist, wird im Werksmodus diese Meldung angezeigt, ehe der Sendermanager geöffnet wird.




Minweise

· Diese Komponente kommt in dem Fall zum Einsatz, dass in der Landeskategorie keine Sender registriert sind.

Elemente

Nr.	Beschreibung	Beschreibung	
		Diese Meldung wird angezeigt, wenn das ausgewählte Land keine Elemente enthält.	

Hauptfenster [Sender-Browser]



Erläuterungen zur Tastenbelegung

Taste	Aktion	Navigation Hilfe
∧ CH ∨	Verschieben der Seite.	Seite
ENTER	Auswählen oder Öffnen des entsprechenden Senderbrowserbereichs.	Auswählen
RETURN	Zurückkehren zum vorherigen Schritt (Werksmodus).	Zurück
▲/▼	Bewegen der Markierung nach oben oder unten.	(Ohne Führer)
>	Verschieben der Markierung in den Senderbrowserbereich.	(Ohne Führer)
INFO	Anzeigen der Kategorieinformationen.	(Ohne Führer)
TOOLS	Öffnen der Menüs für die Hilfsfunktionen.	Extras
EXIT	Abbrechen und Zurückkehren zum vorherigen Schritt (Werksmodus).	(Ohne Führer)

Minweise

- · Dies ist eine Komponente des Hauptfensters (Sender-Browser).
- · Die anfängliche Markierung liegt auf dem Sender, ehe der Wechsel zum Werksmodus oder zum externen Eingang erfolgt.

Elemente

Nr.	Name	Beschreibung
1	Hauptfenster	Anzeigen der Sender- oder Signalquellenliste für die gewählte Kategorie.
2	Bildlaufleiste	Anzeigen der Position der aktuellen Seite innerhalb der Gesamtanzahl der Seiten.
3	Hilfebereich für die Navigation	Wird angezeigt, wenn ein Benutzer den Sendermanager öffnet. (Wenn der Benutzer den Sendermanager beendet und dann wieder öffnet, wird er wieder angezeigt.) Er wird entfernt, wenn der Timeout (5 s) erreicht ist oder der Benutzer eine Taste drückt.
4	Hilfebereich für die Navigation	Die aktuell konfigurierten Landesinformationen und die ROTEN Tasten sind links ausgerichtet. (Sie werden angezeigt und in Gruppen grafisch navigiert.) Der Tastaturleitfaden ist rechtsbündig ausgerichtet.


Gemeinsame Elemente des Senders [+ Symbolmethode] Darstellungsregeln für die Senderliste

Standard	Komponente	Aufbau		
ATSC	Digitale Sender	Kontrollkästchen + Statussymbol + Nummer des digitalen Senders + Sendername Darstellungsformat für die Sendernummer: ###-### (die Sendernummer wird durch '-' symbolisiert)		
AISO	Analoge Sender	Kontrollkästchen + Analogsymbol + Nummer des analogen Senders + Sendername Darstellungsformat für die Sendernummer: ### ('-' wird nicht verwendet, um die analoge Sendernummer darzustellen.)		
DVD (OLIFAN)	Digitale Sender	Kontrollkästchen + Statussymbol + Nummer des digitalen Senders + Sendername Darstellungsformat für die Sendernummer: ### (Hinsichtlich der maximalen Länge für die Darstellung der Sendernummer befolgen Sie die regionalen Vorgaben.)		
DVB (CHEM)	Analoge Sender	Kontrollkästchen + Analogsymbol + Nummer des analogen Senders + Sendername Darstellungsformat für die Sendernummer: ### (Hinsichtlich der maximalen Länge für die Darstellung der Sendernummer befolgen Sie die regionalen Vorgaben.)		

Darstellungsregeln für das Senderlistensymbol

Komponente		Beispiel		Priorität
Dynamische SI Symbol	Sender gelöscht durch dynamische SI	☐ X NNNNNNN CH. NAME	Sender, die mit dynamischer SI, aber nicht vom Benutzer gelöscht wurden.	1
	Sender durch dynamische SI hinzugefügt	□ ✓ NNNNNNN CH. NAME	Sender, die mit dynamischer SI, aber nicht vom Benutzer hinzugefügt wurden.	2
Symbol für Analogsender		A NNNNNNN CH. NAME (bearbeiteter Sendername.)	Das Symbol des analogen Senders wird angezeigt.	3
Sendersymbol für Signalquelle		S NNNNNNN CH. NAME	Ein Sender, der als Eingangsquelle fungiert.	4
Antennensymbol	Terrestrisch	Air NNNNNNNN CH. NAME	Stellt die von den Antennen übertragenen	
	Kabel	Cable NNNNNNNN CH. NAME	Sender dar. Die Symbole für terrestrisch, Kabel oder Satellit werden mit der	5
	Satellit Satellite NNNNNNNN CH. NAME		meungsten Phontat angezeigt.	
			Symbol für einen verschlüsselten Sender.	
Symbol für einen verschlüsselten Sender		NNNNNNN CH. NAME O-	(Dies wird bei einer Satellitenantenne angezeigt.)	-
Video Mute		NNNNNNN CH. NAME 🖎	Ein Sender mit unterdrücktem Bild. (Audio- und Senderinformationen werden zur Verfügung gestellt.)	-

Zu Ländern hinzufügen / Länder bearbeiten (1/2)



Erläuterungen zur Tastenbelegung

Taste	Aktion	Navigation Hilfe
ENTER	Auswählen des markierten Elements.	Eingabe
RETURN	Abbrechen und Zurückkehren zum vorherigen Fenster (Extras).	
▲/▼	Verschieben der Markierung auf die Landeselemente.	
⋖/ ▶	Verschieben der Markierung.	
INFO	N/R	N/R
TOOLS	Schließen des aktuellen Fensters und Anzeigen des Menüs "Extras".	(Ohne Führer)
EXIT	Abbrechen und Zurückkehren zum vorherigen Schritt (Werksmodus).	(Ohne Führer)

Minweis.

- · Dies ist die Definition von "Zu Ländern hinzufügen".
- · Der oder die markierte(n) Sender werden zur Landeskategorie hinzugefügt.


Usw.

· Timeout (60 s)

Elemente

Nr.	Name	Beschreibung
1	Zu Ländern hinzufügen Fenster	 Wenn es keine Sender gibt, die in den ausgewählten Sendern zur Liste der Länder hinzugefügt wurden, wird als Titel "Zu Ländern hinzufügen" angezeigt. Ein Kontrollkästchen wird angezeigt, je nachdem, ob das beim Öffnen des Fensters ausgewählte Land bereits registriert wurde oder nicht.
2	TV-Programm	
3	Auswahlinformationen	Die Nummer des gewählten Senders oder der Sendername. Der Sendername wird angezeigt, wenn ein Sender ausgewählt wurde: Gewählter Sender: NNNN-NNN ABC Die Anzahl der gewählten Sender wird angezeigt, wenn mehr als ein Sender ausgewählt wurde: Gewählte Sender: N
4	Abschlussmeldung	Die Meldung wird nach Abschluss des Vorgangs angezeigt. (Diese Meldung wird immer angezeigt, wenn die OK-Taste gewählt wird.)
5	Auswahlzeichen	Erkennen der Bedeutung von mehreren Senderauswahlzeichen Wenn alle Elemente registriert wurden. Wenn nicht alle Elemente registriert wurden. Wenn keines der Elemente registriert wurde.

Zu Ländern hinzufügen / Länder bearbeiten (2/2)



Erläuterungen zur Tastenbelegung

Taste	Aktion	Navigation Hilfe
ENTER	Auswählen des markierten Elements.	Eingabe
RETURN	Abbrechen und Zurückkehren zum vorherigen Fenster (Extras). Zurück	
▲/▼	Verschieben der Markierung auf die Landeselemente.	Verschieben
⋖/ ▶	Verschieben der Markierung.	Verschieben
INFO	N/R	N/R
TOOLS	Schließen des aktuellen Fensters und Anzeigen des Menüs "Extras".	(Ohne Führer)
EXIT	Abbrechen und Zurückkehren zum vorherigen Schritt (Werksmodus).	(Ohne Führer)



- · Dies ist die Definition von "Ländern bearbeiten".
- · Der oder die markierte(n) Sender werden zur Landeskategorie hinzugefügt oder daraus entfernt.




· Timeout (60 s)

Elemente

Nr.	Name	Beschreibung	
1	Zu Ländern hinzufügen	 Wenn es bei den gewählten Sendern einen registrierten gibt, wird als Titel "Länder bearbeiten" angezeigt. Ein Kontrollkästchen wird angezeigt, je nachdem, ob das ausgewählte Land bereits registriert wurde oder nicht. 	
2	TV-Programm		
3	Abschlussmeldung	Die Meldung wird nach Abschluss des Vorgangs angezeigt. (Diese Meldung wird immer angezeigt, wenn die OK-Taste gewählt wird.)	

Bearbeiten der Sendernummer [Typ wechseln]



• Sendermanager > Browser > Extras > Sendernummer bearbeiten

Erläuterungen zur Tastenbelegung

Taste	Aktion	Navigation Hilfe
ENTER	Übernehmen der Änderungen und Schließen des Fensters.	Eingabe
RETURN	Abbrechen und Zurückkehren zum vorherigen Fenster (Extras).	
▲ /▼	Ändern der Nummer des gewählten Senders.	Einstellen
0~9	Eingeben einer Ziffer.	Nummer
INFO	N/R	N/R
TOOLS	Schließen des aktuellen Fensters und Anzeigen des Menüs "Extras".	(Ohne Führer)
EXIT	Abbrechen und Zurückkehren zum vorherigen Schritt (Werksmodus).	(Ohne Führer)

Minweise

- · Dies ist die Definition der Funktion, mit der die Sendernummer geändert wird. (Typ wechseln)
- · Sendernummern können in allen Programmlisten geändert werden und Änderungen werden auf alle Sender angewendet.
- Wenn die neue Sendernummer keinem anderen Sender zugeordnet wurde, wird die Sendernummer auf den neuen Wert aktualisiert und die Liste wird wieder in aufsteigender Reihenfolge der Sendernummern sortiert.
- · Wenn die neue Sendernummer bereits einem anderen Sender zugeordnet wurde, richten Sie sich nach den Hotel-Spezifikationen.

♠ Usw.

Vertikaler Umlauf wird unterstützt.


54 Deutsch

Elemente

Nr.	Name	Beschreibung
1	Sender bearbeiten Nummernfenster	Sowohl die Zifferntasten als auch Auf / Ab-Tasten werden unterstützt. Gewählter Sender: Zeigt den Namen des aktuell ausgewählten Senders an. Nummer: Geben Sie die neue Sendernummer ein. (Auch der aktuell zugewiesene Sendername wird angezeigt.) Name Zeigt den Namen des aktuell zugewiesenen Senders an. (Wenn es keine Sender gibt, wird er als "(Leer)" angezeigt.): Wenn es einen Sender gibt, aber dieser hat keinen Namen, so wird der Name als "". angezeigt.
2	Achtung Meldung	 Wenn ein bereits zugewiesener Sender ausgewählt wird Wenn die neue Sendernummer bereits einem anderen Sender zugeordnet wurde, wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt. (Siehe nachfolgende Abbildung). Wenn der Benutzer die Sendernummer in eine bereits zu einem anderen Sender zugewiesene Nummer ändern möchte, werden die Sendernummern ausgetauscht und gespeichert.



Bearbeiten der Sendernummer [Externe Eingabe] (3/3)



• Sendermanager > Browser > Extras > Sendernummer bearbeiten

Erläuterungen zur Tastenbelegung

Taste	Aktion	Navigation Hilfe
ROT	Wenn ein Benutzer auf diese Taste drückt, wird die Sendernummer initialisiert.	Zurücksetzen
ENTER	Übernehmen der Änderungen und Schließen des Fensters.	Eingabe
RETURN	Abbrechen und Zurückkehren zum vorherigen Fenster (Extras).	Zurück
▲/▼	Ändern der Nummer des gewählten Senders.	Einstellen
0~9	Eingeben einer Ziffer.	Nummer
INFO	N/R	N/R
TOOLS	Schließen des aktuellen Fensters und Anzeigen des Menüs "Extras".	(Ohne Führer)
EXIT	Abbrechen und Zurückkehren zum vorherigen Schritt (Werksmodus).	(Ohne Führer)

Hinweise

- · Diese Funktion ordnet eine Sendernummer zu einer externen Signalquelle zu. (Die Änderungen werden auf alle Sender angewendet.)
- · Wenn die neue Sendernummer bereits einem anderen Sender zugeordnet wurde, richten Sie sich nach den Hotel-Spezifikationen.




- · Standardmarkierung Bereich für Sendernummern.
- · Vertikaler Umlauf wird unterstützt.
- · Timeout (60 s)

Elemente

Nr.	Name	Beschreibung	
1	Bereich für Sendernummern	 Der Bereich für Sendernummern. Sowohl die Zifferntasten als auch Auf / Ab-Tasten werden unterstützt. Wenn kein Wert zugewiesen wird, wird das Zeichen "-" so oft angezeigt, wie der Wert Stellen hat. 	
2	Name der Signalquelle	Name des externen Eingangssignals Elemente, die weder konfiguriert, noch deaktiviert werden können.	
3	Navigation Hilfebereich	Wenn ein Benutzer auf die rote Taste drückt, wird die Sendernummer initialisiert.	

Sendernamen bearbeiten



• Sendermanager > Browser > Extras > Sendernamen bearbeiten

Erläuterungen zur Tastenbelegung

Taste	Aktion	Navigation Hilfe
GRÜN	Speichern der Änderungen und zurück zum Sendermanager.	Fertig
ENTER	Speichern der Sendernamen und verschieben des Cursors in das nächste Feld.	Eingabe
RETURN	Abbrechen und Zurückkehren zum vorherigen Fenster (Extras).	Zurück
▲/ ▼/ ∢ /▶	Navigiert auf der Tastatur.	Verschieben
0~9	Eingeben einer Ziffer.	(Ohne Führer)
INFO	N/R	N/R
TOOLS	Schließen des aktuellen Fensters und Anzeigen des Menüs "Extras".	(Ohne Führer)
EXIT	Abbrechen und Zurückkehren zum vorherigen Schritt (Werksmodus).	(Ohne Führer)

Minweise

• Dies ist die Definition der Tastatur, die für die Funktion "Sendernamen bearbeiten" verwendet wird.




· Timeout (60 s)

Elemente

Nr.	Name	Beschreibung
1	Fenster "Sendernamen bearbeiten"	
2	Sendername	 Der Cursor und das Zeichen, das zurzeit eingegeben wird, hat die Farbe der Markierung. Wenn die maximale Anzahl der Zeichen erreicht ist, wird der Cursor nicht angezeigt.
3	Tastatur	Ein detailliertes Szenario finden Sie im Dokument zum Tastaturentwurf.

Extras (Bearbeitungsmodus)




Bearbeitungsmodus		
Markierung des Inhalts (wenn die Anzahl der aktivierten Elemente 0 oder 1 beträgt)	Wenn es mehr als ein aktiviertes Element gibt.	
Zu Ländern hinzufügen Länder bearbeiten (wenn ein bereits registriertes Element aktiviert wird.) Sendernamen bearbeiten Sendernummer bearbeiten) Video Mute Sender kopieren (Astra HD +) Neu sortieren (Satellit) Alle auswählen Alle Aktivierungen aufheben (wird nur angezeigt, wenn mindestens 1 Element ausgewählt wurde) Entfernen	Zu Ländern hinzufügen Länder bearbeiten (wenn ein bereits registriertes Element aktiviert wird.) Video Mute Neu sortieren (Satellit) Alle auswählen Alle abwählen: Entfernen	



- · Dies ist die Definition des Menüs "Extras".
- Position des Popup-Menüs: Menü "Extras" für ein Element in der linken Spalte der Senderliste → Anzeige der rechten Seite. Menü "Extras" für ein Element in der rechten Spalte der Senderliste → Anzeige der linken Seite.
- · Wenn ein Benutzer die Schaltfläche "Extras" verwendet, während kein markiertes Element ausgewählt ist, wird das Element automatisch als ausgewählt markiert.
- · Ausführliche Beschreibungen der einzelnen Funktionen finden Sie im NEO-Sendermanager.

CH-Banner [wenn eine Sendernummer zu einem externen Eingang zugewiesen ist]



Minweise

- · Die Spezifikationen für das Fernsehsenderbanner werden angewendet.
- · Wenn es ein nicht unterstütztes Element gibt, oder liegen keine entsprechenden Informationen vor, so werden die Elementwerte nicht angezeigt.
- · Der Sendername wird als "Name des externe Eingangs" angegeben.

Elemente

Nr.	Name	Beschreibung
1	Name des externen Eingangs	

Die Senderliste bietet einige Funktionen von GenreTV.

- Landesmodus
- Wechseln des Genremodus.

Mixed Channel Map

In der gemischten Senderliste werden terrestrische Sender, Kabel- und Satellistensender gemischt.

[In Modell für Australien, Singapur und Neuseeland nicht verfügbar]

- Die gemischte Senderliste muss aktiviert (Ein) sein, damit Sie terrestrische Sender, Kabel- und Satellitensender mischen
- Nachdem Sie die gemischte Senderliste im Menü der Hoteloptionen aktiviert haben, können Sie die Sender mit dem Kanal-Editor sortieren.

Soundbar

Verwenden einer Samsung-Soundbar mit einem Hotelfernsehgerät

- Sie können eine Samsung-Soundbar mit Hotelfernsehgeräten von Samsung verwenden, die über eine HDMI -Verbindung die ARC-Funktion unterstützen. Wenn Sie eine kompatible Samsung-Soundbar über ein HDMI-Kabel mit einem unterstützten Hotelfernsehgerät von Samsung verbinden, können Ihre Gäste den Ton des Fernsehers über die Soundbar genießen.
- Die folgenden Modelle unterstützen die ARC-Funktion:
 - Sound-Bars: HW-F350/F450/F550

Einstellen der Soundbar auf den Hotelmodus

- 1. Stellen Sie im Hotelmenü die folgenden Optionen ein:
 - Hotel option > External Device > Sound Bar Out = On.
 - Hotel option > Power On > Power On Volume EN = User Defined.
 - Hotel option > Power On > Power On Volume > Set greater than 0.
 - Hotel option > Power On > Max Volume > Set greater than 0.
- 2. Verbinden Sie den HDMI OUT-Anschluss auf der Rückseite der Soundbar über ein HDMI-Kabel mit dem HDMI1-Anschluss (der die ARC-Funktion unterstützt) am Hotelfernsehgerät.
- 3. Nachdem die Soundbar an das Hotelfernsehgerät angeschlossen wurde, wird die Soundbar vom Fernseher beim Einschalten automatisch erkannt und wechselt selbsttätig in den Hotelmodus.

Funktionen der Soundbar im Hotelmodus:

- · Gleichzeitiges Ein-/Ausschalten mit dem Fernsehgerät
- HDMI_CEC ist standardmäßig aktiviert ("Ein")
- Funktionen, die nur über den "HDMI OUT"-Anschluss verfügbar sind
- Taste für den Eingangsmodus an der VFD-Anzeige ist deaktiviert, um unabsichtliches Ändern der Tonquelle zu verhindern.
- Einstellungen für Lautstärke beim Einschalten und Maximallautstärke werden aus dem Hotelmenü des Fernsehgeräts übernommen. Die an der Soundbar eingestellte Lautstärke beim Einschalten und Maximallautstärke entspricht jedoch nur den halben Werten, die im Hotelmenü des Fernsehgeräts festgelegt wurden. Beispiel: Wenn am Fernsehgerät die Lautstärke beim Einschalten auf "20" und die Maximallautstärke auf "90" festgelegt wurde, sind die jeweiligen Werte der Soundbar auf "10" bzw. "45" eingestellt.

*Diese Funktion kann je nach Modell unterschiedlich sein.

Sicherheitsmodus

Designspezifikationen

- Über dieses Menü können bestimmte Funktionen, wie z. B. Teletext und externe Signaleingänge (HDMI, USB), in bestimmten Einrichtungen wie Justizvollzugsanstalten eingeschränkt werden.
- Ohne Eingabe des korrekten Passworts wird der Zugriff auf das Sicherheitsmenü verweigert.
- Sicherheitseinstellung
 - Die Sicherheitseinstellung kann aktiviert und deaktiviert ("EIN"/"AUS") werden.
 - Der Standardwert ist "AUS".
 - Sicherheitseinstellung: Wenn diese Einstellung aktiviert ist, kann weder die externe Quelle (HDMI, USB) gewechselt noch der Teletext verwendet werden.
- Passwort-Einstell.
 - Hiermit können Benutzer das Passwort ändern.
 - Dazu müssen zunächst das aktuelle Passwort und das neue Passwort eingegeben werden. Anschließend muss das neue Passwort bestätigt werden.
- Passwort zurücksetzen
 - Hiermit wird das Passwort zurückgesetzt
 - Das Standardpasswort lautet "00000000".
 - Die Option zum Zurücksetzen des Passworts ist nur im Werksmenü durch Drücken der Tastenkombination "Info" und "Factory" verfügbar.
 - Sie kann nicht durch Drücken der Tastenkombination MUTE + 1 + 1 + 9 + ENTER aufgerufen werden.
- Sicherheitseinstellung: Wenn diese Einstellung aktiviert ist, steht die SIRCH-Funktion nicht zur Verfügung.
- Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen hat keinen Einfluss auf die Sicherheitseinstellung (diese bleiben unverändert bestehen).

Anbringen der Wandhalterung



Wand- oder Deckenmontage

Wenn Sie dieses Produkt an einer Wand anbringen, müssen Sie dabei auf ieden Fall die Anweisungen des Herstellers einhalten. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß montiert ist, könnte es herunterfallen, ein Kind oder einen Erwachsenen ernsthaft verletzen und beschädigt werden.

Anbringen der Wandhalterung

Mit der (separat erhältlichen) Wandhalterung können Sie das Fernsehgerät an einer Wand befestigen.

Verwenden Sie beim Montieren der Wandhalterung zum Schutz des Fernsehgeräts das Styropormaterial, in dem der Fernseher geliefert wurde. Legen Sie das Fernsehgerät auf eine weiche Unterlage, und befestigen Sie die Schrauben.

Detaillierte Informationen zum Montieren der Wandhalterung finden Sie in den Anweisungen zur Wandhalterung. Wir empfehlen Ihnen, sich beim Anbringen der Wandhalterung von einem Techniker helfen zu lassen. Wir raten davon ab, dies selbst zu erledigen. Samsung Electronics haftet nicht für Schäden an Gerät oder Personen, wenn die Montage der Wandhalterung vom Kunden selbst durchgeführt wird.


Spezifikation (VESA) der Wandhalterung

Die Wandhalterung wird nicht mitgeliefert, sondern ist separat erhältlich.

Montieren Sie die Wandhalterung an einer soliden Wand, die senkrecht zum Boden steht. Bei Installation auf anderen Trägermaterialien wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Bei Montage an einer Decke oder schrägen Wand kann das Fernsehgerät herunterfallen und Verletzungen verursachen.

- Die Standardabmessungen der Wandhalterung finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.
- · Beim Kauf unserer Wandhalterung erhalten Sie ein detailliertes Installationshandbuch sowie alle für die Montage erforderlichen Teile.
- · Verwenden Sie keine Schrauben, die nicht der VESA-Standardspezifikation für Schrauben entsprechen.
- · Verwenden Sie keine Schrauben, die länger sind als hier angegeben, da damit innen liegende Bauteile des Fernsehers beschädigt werden können.
- · Bei Wandhalterungen, die nicht der VESA-Standardspezifikation für Schrauben entsprechen, kann die Länge der Schrauben je nach Spezifikation unterschiedlich sein.
- · Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, weil Sie so möglicherweise das Gerät beschädigen, oder es dadurch herunterfallen und Verletzungen verursachen könnte. Samsung haftet nicht bei derartigen Unfällen.
- · Samsung haftet nicht für Geräteschäden oder Verletzungen, wenn eine Wandhalterung verwendet wird, die nicht dem VESA-Standard entspricht oder nicht spezifiziert ist, oder wenn der Verbraucher die Installationsanleitung für das Produkt nicht befolgt.
- · Bei der Montage dieses Fernsehgeräts darf eine Neigung von 15 Grad nicht überschritten werden.

Zoll	VESA-Spezifikation (A * B)	Standardschraube	Menge	
55	400 v 400	MO	4	
65	400 x 400	M8	4	





Installieren Sie die Wandhalterung nicht bei eingeschaltetem Fernsehgerät. Sie könnten dabei einen Stromschlag erhalten und sich verletzen.

Deutsch 61

Befestigen des Fernsehgeräts an der Wand




Achtung: Das Fernsehgerät kann hinfallen, wenn Sie daran ziehen, es schieben oder darauf klettern. Stellen Sie insbesondere sicher, dass sich keine Kinder an das Fernsehgerät hängen oder es in sonstiger Weise destabilisieren. Andernfalls kann das Fernsehgerät umkippen, was schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben kann. Beachten Sie alle in den Ihrem Fernsehgerät beigefügten Sicherheitshinweisen genannten Anweisungen. Für mehr Stabilität und Sicherheit können Sie wie unten beschrieben die Absturzsicherung erwerben und anbringen.


So verhindern Sie, dass das Fernsehgerät herunterfällt

- 1. Stecken Sie die Schrauben durch die Halterungen, und befestigen Sie sie sicher an der Wand. Vergewissern Sie sich, dass die Schrauben gut in der Wand halten.
 - Je nach Ausführung der Wand benötigen Sie zum Befestigen weiteres Material. wie z. B. Dübel.
 - Da die benötigten Halterungen. Schrauben und das Band nicht zum Lieferumfang gehören, müssen Sie diese Teile gesondert erwerben.
- 2. Entfernen Sie die Schrauben in der Mitte auf der Rückseite des Fernsehgeräts. Setzen Sie diese Schrauben in die Halterungen ein, und befestigen Sie sie dann wieder am Fernsehgerät.
 - Die Schrauben werden möglicherweise nicht zusammen mit dem Gerät geliefert. Kaufen Sie in diesem Fall Schrauben, die den folgenden Angaben
 - Technische Daten der Schrauben: Bei einem 55 ~ 65-Zoll-Gerät: M8
- 3. Verbinden Sie die Halterungen an der Wand und die Halterung am Fernsehgerät mit einem festen Kabel miteinander, und ziehen Sie es dann fest.
 - ellen Sie das Fernsehgerät in der Nähe der Wand auf, damit es nicht nach hinten kippen kann.
 - Es ist noch sicherer, wenn die Halterungen an der Wand niedriger als die Halterungen am Fernsehgerät sind.
 - Lösen Sie das Band, ehe Sie den Fernseher bewegen.
- 4. Kontrollieren Sie, ob alle Verbindungen fest sitzen. Kontrollieren Sie die Verbindungen regelmäßig auf Anzeichen von Schäden. Bei Zweifeln hinsichtlich der Sicherheit Ihrer Halterungen wenden Sie sich an einen professionellen Installationsbetrieb.









Wand




Kensington-Schloss als Diebstahlsicherung

Das Kensington-Schloss gehört nicht zum Lieferumfang Ihres Samsung-Geräts. Ein Kensington-Schloss dient zur physischen Sicherung des Systems bei Verwendung in öffentlichen Bereichen. Je nach Hersteller können Aussehen und Verriegelungsverfahren von der Abbildung abweichen. Weitere Informationen zur richtigen Anwendung entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Kensington-Schlosses. Um das Gerät zu sperren, führen Sie die folgenden Schritte aus:



- 1. Wickeln Sie das Kabel des Kensington-Schlosses um ein großes feststehendes Objekt wie einen Tisch oder Stuhl.
- 2. Schieben Sie das Ende des Kabels mit dem Schloss durch die Schleife am anderen Ende des Kensington-Kabels.
- 3. Führen Sie das Schloss in den Kensington-Einschub am Gerät (1) ein.
- 4. Versperren Sie das Schloss.
- Dies sind allgemeine Hinweise. Genaue Anweisungen erhalten Sie im Benutzerhandbuch, das zusammen mit dem Schloss geliefert wird.
- Das Schloss muss separat erworben werden.
- Die Position des Kensington-Schlosses ist modellabhängig.




Technische Daten Anzeigeauflösung 1920 x 1080 Bildschirmwölbung 4200R Umgebungsbedingungen Betriebstemperatur 10 °C bis 40 °C Luftfeuchtigkeit (bei Betrieb) 10% bis 80%, nicht kondensierend Temperatur (Lagerung) -20 °C bis 45 °C Luftfeuchtigkeit (Lagerung) 5% bis 95%, nicht kondensierend Modellbezeichnung HG55EC890V HG65EC890V Bildgröße (Diagonal) 55 Zoll 65 Zoll Audio (Ausgang) 40W (links:10W, rechts:10W, Woofer: 20W) Abmessungen (BxTxH) 1232,8 x 89,8 x 713,3 mm 1451,0 x 107,3 x 838,4 mm Gehäuse Mit Fuß 1232,8 x 236,8 x 759,4 mm 1451,0 x 307,8 x 893,7 mm Gewicht 17,4 kg Ohne Fuß 24 kg Mit Fuß 18,9 kg 27,2 kg

[🖎] Die technischen Daten zur benötigten Netzspannung finden Sie auf dem Etikett am Produkt.

Abmessungen

Frontansicht / Seitenansicht

HG55EC890V / HG65EC890V




(Maßeinheit: mm)

	0	2	3	4	6	6	0
HG55EC890V	1232,8	1207,0	682,4	713,3	759,0	89,8	236,8
HG65EC890V	1451,0	1423,1	805,5	838,4	893,7	107,3	307,8

Details des Anschlussfelds / Rückansicht

HG55EC890V / HG65EC890V



(Maßeinheit: mm)

	0	0	3	4
HG55EC890V	400	400	416,4	83,9
HG65EC890V	400	400	525,5	187,7



SAMSUNG WORLDWIDE kontaktieren

Bei Fragen oder Hinweisen zu Produkten von Samsung setzen Sie sich bitte mit dem SAMSUNG-Kundendienstzentrum in Verbindung.

Land	Kundendienstzentrum 🏗	Website		
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support		
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch)		
		www.samsung.com/be fr/support (French)		
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support		
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	www.samsung.com/bg/support		
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support		
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support		
022011	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4			
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support		
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support		
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support		
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw.	www.samsung.com/de/support		
	0180 6 7267864*	3		
	[HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw.			
	(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk			
	max. 0,60 €/Anruf)			
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free			
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line	_ www.samsung.com/gr/support		
ONLLOL	(+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support		
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786)	http://www.samsung.com/hu/support		
HONGAIN	0680PREMIUM (0680-773-648)	mtp://www.samsung.com/mu/support		
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/it/support		
ITALIA	,	www.samsung.com///support		
LUXEMBURG	[HHP] 800.Msamsung (800.67267864)			
MONTENEGRO	261 03 710 020 405 888	www.samsung.com/support		
SLOVENIA	080 697 267	www.samsung.com/support		
SLOVEINIA	090 726 786	www.samsung.com/si/support		
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support		
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support		
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **	www.samsung.com/pl/support		
1 00 1110	[HHP] 0 801-672-678* lub +48 22 607-93-33**	www.camcang.com/p//capport		
	*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy			
	operatora)			
	** (koszt połączenia według taryfy operatora)			
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support		
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864)	www.samsung.com/ro/support		
	TOLL FREE No.	д		
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support		
SLOVAKIA		•		
SPAIN	0800 - SAMSUNG (0800-726 786) 0034902172678	www.samsung.com/sk/support www.samsung.com/es/support		
SFAIN		www.samsung.com/es/support		
SWEDEN	[HHP] 0034902167267			
SWITZERLAND	0771 726 7864 (SAMSUNG) 0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support www.samsung.com/ch/support (German)		
SWIIZEKLAND	0040 120 10 04 (0040-3ANISONO)			
		www.samsung.com/ch_fr/support (French)		
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support		
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support		
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support		
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support		
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support		
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support		